

孝感西门子PLC模块核心代理商

产品名称	孝感西门子PLC模块核心代理商
公司名称	上海卓曙自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:SIEMENS 西门子PLC:代理 西门子:原装
公司地址	上海市松江区乐都路358号503室
联系电话	19151140562

产品详情

孝感西门子PLC模块核心代理商 西门子PLC代理, 西门子S7-1500代理, 西门子PLC代理经销

孝感西门子PLC模块核心代理商 西门子PLC代理, 西门子S7-1500代理, 西门子PLC代理经销

我司长期供应产品：

西门子S7-200PLC，西门子S7-200SMARTPLC, 西门子S7-400PLC，西门子S7-300PLC，LOGO!
西门子ET200模块，西门子S7-1200PLC，西门子S7-1500PLC

西门子电机，伺服电机，主轴电机、直线电机，扭矩电机，直流电机、西门子工业以太网模块，西门子光纤电缆，工业交换机，通讯网卡，西门子网络通讯设备，网络模块，西门子总线电缆，紫色双芯电缆绿色4芯电缆，蓝色双芯电缆. 西门子总线接头，西门子驱动，伺服驱动，模块驱动，电源模块。西门子触摸屏，Smart100IE触摸屏，西门子精智面板，西门子精彩面板，
面板文本面板多功能面板，Smart700IE触摸屏，其他屏面板 西门子变频器MM420变频器，MM430变频器，MM440变频器，G120变频器，G120XA变频器，G110变频器系列，工程变频器，西门子工程逆变器。西门子直流调速器，其他变频器及备件，西门子数控及备件，NCU主板，CCU控制主板，西门子数控，西门子PCU50.控制单元操作面板，手持单元，西门子，西门子低压产品，西门子工控机等。

在STEP7中打开该项目，启动仿真软件PLCSIM，将OB1中的程序下载到仿真PLC，将后者切换到RUN模式。在梯形图编辑器中打开OB1，点击工具栏上的血(监控)按钮，启动程序状态监控功能。

将水平分隔条拉至程序编辑器视窗的顶部，不再显示变量声明表，但是它仍然存在。

孝感西门子PLC模块核心代理商 西门子PLC代理, 西门子S7-1500代理, 西门子PLC代理经销

变量声明表中声明块专用的局部变量，局部变量只能在它所在的块中使用。

变量声明表的左边窗口给出了该表的总体结构，选中某一变量类型，例如“IN”，在表的右边显示的是输入参数Start等的详细情况。

点击PLCSIM窗口中I0.0对应的小方框，方框内出现“ ”，I0.0变为1状态。I0.0的常开触点闭合，梯形图中的触点、方框和Q4.0的线圈均变为绿色(见图3-58)，表示TO正在输出脉冲。T0被启动后，从预置值开始，每经过一个时间基准，它的剩余时间值减1。直到减为0，定时时间到，Q4.0的线圈断电。在定时期间，BI端输出十六进制的剩余时间值，BCD端输出S5T#格式的剩余时间值。

由于IM 365不能给扩展机架提供通信总线，扩展机架上只能安装信号模块，不能安装通信处理器模块(CP)和功能模块(FM)。扩展机架的DC5V背板总线电流由主机架上的CPU通过IM 365提供，两个机架上各模块消耗的DC5V电源的电流之和应在允许值之内。与使用IM 360和IM 361的方案相比，IM 365的价格低，使用方便，只有两个机架时应优先采用。

(2) 1~3个扩展机架的组态

中央机架使用IM 360，扩展机架使用IM 361，多可以增加3个扩展机架。各相邻机架之间的电缆长为10m。每个IM 361需要接外部的DC24V电源，给本扩展机架上的所有模块供电。