

# 立杆机应如何立杆

产品名称	立杆机应如何立杆
公司名称	霸州市华宇电力器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市霸州市北环路东工业区
联系电话	0316-7869671 15003168111

## 产品详情

霸州市华宇电力器材有限公司专业生产[线路工具](#)，[紧线工具](#)，[放线工具](#)，[穿线器](#)，[立杆机](#)等系列产品，下面为你介绍立杆机应如何立杆及立杆时应该注意什么：

随着电杆的缓缓起立，制动绳操作人应根据看杆根人的这指挥缓慢松出，使杆根逐渐靠近底盘。两侧拉线应根据指挥人的命令进行收紧或放松。并随时检查[立杆机](#)的工作状况及电杆各吊点、跨间有无明显弯曲现象。

### [立杆机](#)

电杆起立于60° 70° 时，继续调整制动绳，使电杆根对准底盘中心就位。后方临时拉线应开始稍微受立，并随电杆的起立而慢慢松出。

当电杆立至80° 85° 时，应停止牵引，缓慢松出后方拉线，利用牵引索具的质量及临时拉线张力使电杆立正，或者用人压牵引索具办法使电杆立正。

### [立杆机](#)

接近失效时，牵引速度应放慢，且将后方拉线带住，尽可能调整制动绳使杆根接近底盘，以保持电杆稳定。两根抱杆落地后，再抽出拉绳。如不在线路中心时，用撬杠或千斤顶推，使电杆达到设计位置，调杆前拉线稍微松，并进行控制。调杆后再收紧拉线。经仔细检查之后可进行回填土。

以上是 [立杆机](#)立杆的放法及注意事项，更多立杆机的其他详情就在[www.hyxlgj.com](http://www.hyxlgj.com).

友情链接：

[桁架](http://www.hengjia002.com) [www.hengjia002.com](http://www.hengjia002.com)

[霸州楼梯](http://www.haogelouti.com) www.haogelouti.com

[水生花卉](http://www.zhenhemiaomu.com) www.zhenhemiaomu.com

[穿线器](http://www.hyxlgj.com) www.hyxlgj.com

[颇尔滤芯](http://www.5923606.com) www.5923606.com

[钢木楼梯](http://www.dengyanglouti.com) www.dengyanglouti.com

[离心玻璃棉板](http://www.cnbolimian.com) www.cnbolimian.com

[砂浆胶粉](http://www.cnjiaofen.com) www.cnjiaofen.com