

龙安区发电机组出租租赁 安阳本地发电机组出租 全国均有办事处 快速送达 支持多台并机 带电缆

产品名称	龙安区发电机组出租租赁 安阳本地发电机组出租 全国均有办事处 快速送达 支持多台并机 带电缆
公司名称	山东泽动机械设备有限公司
价格	200.00/天
规格参数	品牌:大宇 型号:100至2000千瓦 产地:进口
公司地址	各地均有办事处
联系电话	18265552688 18265552688

产品详情

龙安区发电机组出租租赁 安阳本地发电机组出租 全国均有办事处 快速送达 支持多台并机 带电缆.

本厂发电机产品全部为正常机器，假一罚十。法律保证。设备所有权：合同附件所列设备的所有权属于本厂，承租方对设备只享有租期间的使用权，没有设备的所有权。未经我方同意，承租方不得在发电机设备上随意增加或减少部件，也不得以任何理由对设备进行抵押，否则由此造成的全部后果由承租方承担。

所有经我厂销售的发电机可免人工，免材料。保用期一年或1000小时,终身不收工时费，终身提供技术支持（其中发电机选用斯坦福保用期为15个月）。保用期内机组如发生故障，所有的修理费，零件费均由我厂承担。对于备用电力的建站方式选择，机组容量的选定，配电设备，投建标准等，我们会选派具备多年从业经验的工程技术人员进行实地考察，给予客户清晰明确的建议与指导，

并列具备契约书性质的可行性方案、费用明细、验收标准等，力图让用户买的放心，用得省心。售后机组安装指导。机组现场调试，培训用户操作人员、电工正规使用与服务。发电机出租后我厂保证机组交付使用后每两个月巡回用户一次，考查机组使用情况，评估发电机品质提出使用保养建议。集成的客户处理系统，通过强大的数据库支持和自动生成报告来**地进行产品跟踪，提供**售后服务网点和的灵活的配送机制。

另外我们所有对外公布的联络方式都可以直接指向产品的后续服务，解除用户的后顾之忧。机组保修期满后，终身提供零配件（不高于市面价）和技术支持。三包服务时间：本地区3小时到达。处埠周边省外24小时。边远地区48小时到达。以“高效、优质、求实”为经营宗旨，依靠科学的管理，可靠的质量，优质的服务，合理的价格赢得客户的信赖。拥有标准厂房5000平方米，职工人数50名。拥有一批专业电力系统、机械工程技术人员、维修人员，

能更直接地为全国客户提供完善的售前技术咨询、售后安装调试、保养，并特设24小时服务专线，及时为用户解决难题与机械故障，用户绝无后顾之忧。

静音发电机租赁使用注意事项？

- 1、使用前，请仔细阅读产品说明书和操作手册，务必掌握如何快速关闭发电机和油路等控制部分的操作，严禁他人在未经许可的情况下操作和运行发电机。
- 2、设备每次启动前或连续不间断长时间运行后，请做整体检查，以避免发生事故或设备损坏。
- 3、设备工作环境通风良好，无火灾隐患，严禁在密闭空间、通风不畅或车库运行设备，排气含有的一氧化碳，是无色无味的，可能引发危险。
- 4、设备使用汽油作为燃料，务必在通风处加油，加油前关闭发动机。加油不应过满，如有溢出，需擦拭干净，并等溢出部分完全蒸发后再启动发电机。加油后，需拧紧加油口盖。
- 5、设备如有开裂或渗漏，应立即关闭发电机，并拨打客户服务热线进行保修处理。
- 6、远离易燃易爆物，如：汽油、油漆、易燃易爆气体等。
- 7、当发电机运行时，设备和消音器都会较热，请务必附近无儿童或动物，以免烫伤。
- 8、严禁用湿手去操作发电机，切勿在雨中、雪中操作发电机，严禁自行拆卸或打开机器密封板。
- 9、务必在车辆静止或水平面上运行发电机，使用时严禁将发电机倾斜超过30°，否则可能造成设备损坏；在车辆爬坡倾斜超过30°时，应立即停止使用。
- 10、安装有本产品的车辆在行驶过程中，建议暂时关闭发电机，因为行驶过程中的突然刹车、加速、涉水或急转弯等驾驶行为，会引起发电机出现故障或停止运行。
- 11、设备如果长期不使用，请务必关闭机身的红色主按钮开关（将按钮按到“O”的位置），并至少每30天启动运行一次，每次15-20分钟。
- 12、每次关闭发电机之前，请先关闭用电设备，并让发电机空载运行一段时间。

柴油发电机动力不足是什么原因导致呢？

不足是柴油发电机组的典型故障之一。影响柴油发电机组动力因素是多方面的，如：进排气系统，燃油系统和机械系统等，它们都可能导致柴油发电机组动力不足。本篇小编将从进、排气系统为您分析一下柴油发电动力不足的原因。

一，进气系统故障

1，空气滤清器堵塞

柴油发电机组空气滤清器堵塞造成进气阻力增加，进入气缸的空气量减少，导致柴油无法充分的燃烧，从而导致柴油发电动力下降。

2，增压器故障

增压器的技术状况与充气效率直接相关。通常情况下，通过检查增压器的轴向间隙径向间隙，即可判定增压器的技术状况。如果增压器轴向间隙和径向间隙过大，会破坏增压器运转中的平衡，增压器转速就会下降，增压器废气旁通阀如果出现机械性卡滞，也会使增压器功率降低。

3，进气管路漏气、中冷器漏气

增压器后进气管漏气，会导致增压器工作失效，充气效率下降。电控柴油发电机组装有进气压力传感器，因此可以通过数据流监测进气压力。中冷器漏气会导致柴油发电机组燃烧时进气量不足，造成柴油燃烧不充分，从而导致柴油发电动力不足。

中原区发电机组出租租赁 郑州本地发电机出租 静音环保 快速送达 全国均有办事处 支持多台并机 带电缆