

淄博Ups电源出租||周村发电机租赁（周边服务）

产品名称	淄博Ups电源出租 周村发电机租赁（周边服务）
公司名称	超越机械设备租赁有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	品牌:康明斯 型号:50KVA--600KVA 发货地区:本地UPS电源负载箱出租
公司地址	全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到
联系电话	15862731817 15862731817

产品详情

淄博Ups电源出租||周村发电机租赁（周边服务那么UPS不间断电源都具备那些保护功能:

一、断电保护功能

当市电网瞬时断电时立刻由UPS不间断电源将UPS电源蓄电池直流电转成交流电流持续为负载输送电量，预防因断电而引起的困扰和亏损。

二、稳压保护功能

当市电电压易受到电力输送路线的间距和品质影响，离变电站较近的电压较高，离变电站较远的电压则会较低。电压过高或过低都是会影响设备的使用品质和寿命，较严重时则会影响机器设备，给使用者造成严重损失。UPS不间断电源的使用则可以为使用者的设备带来比较稳定的电压电源，保障设备的正常的运作和延长寿命。

三、高低电压保护功能淄博Ups电源出租||周村发电机租赁（周边服务

在市电电压忽高或忽低的情况下，UPS电源内的稳压器(AVR)使市电电压维持在可使用的可靠范围，保障设备可以正常的运作。当高低电压高于可使用范围时，UPS不间断电源则将启动蓄电池输送电量，保障设备的持续运作。

· 一、安装顺序如下:

- 1、到现场先确定UPS、电池柜的安装位置。
- 2、安装电池连接线。

- A、确定电池开关所在的位置，确定电池在电池柜中的正负极方向，安装好电池柜上的空气开关和接线端子。
- B、开始电池线的连接、将电池的正极连接到空气开关上。
- C、从下一层到上一层的电池线要用胶布包好，防止意外碰到短路，检查螺栓的拧紧情况。
- D、*后留出的正负极分清楚，防止接错，正极从空气开关上接至连接端子，负极直接从电池的负极接线柱接至接线端子上。
- E、查看电池柜里有没有无关的东西。
- F、从电池柜将电池线连接到主机之前，用万用表测量电池的电压为103.36V，并检查正负极出线有没有接反。

如果有电池盒，将电池串起来，并根据需要连接到主机。

二、多节电池接线:

8节电池接线

16只电池接线

二、ups电池接线示例

1、10KW的ups建议使用6平方电线、低于10KW以下的**使用4平方，电线需要铜芯。

发电机出租公司为您提供发电机、电缆线租赁服务，专业租赁发电机、静音发电机、柴油发电机、低噪音发电机、超静音发电机、柴油进口发电机、低噪音移动发电站、柴油沃尔沃发电机、柴油大型发电机、低噪音大型发电机组、柴油发电机组、柴油超静音发电机组等设备，超静音做到较小声音，型号各种的发电机，我公司都能找到。

淄博Ups电源出租||周村发电机租赁（周边服务租赁费用：发电机租赁*低500起一天，具体可详细电话联系。

服务区域：武汉市、黄石市、十堰市、荆州市、宜昌市、襄阳市、鄂州市、荆门市、孝感市、黄冈市、咸宁市、随州市等。

型号有：沃尔沃、康明斯、大宇、道依茨、三菱、奔驰、宝马、劳斯莱斯、上柴、潍柴，从小到大机型有：50kw、100kw、120kw、150kw、200kw、250kw、300kw、400kw、500kw、600kw、800kw、1000kw、1200kw、1500kw等。

选择我公司就是给自己买了一份保险，在这里你咨询同样的价格，但我们**会让你得到满意的服务，拿起你手中的电话联系我们吧！