

静乐县ups电源出租 忻州静乐租赁ups不间断电源 忻州静乐出租负载柜 租赁负载箱

产品名称	静乐县ups电源出租 忻州静乐租赁ups不间断电源 忻州静乐出租负载柜 租赁负载箱
公司名称	山东聊动机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道建设西路香江光彩大市场一期西3街2号（注册地址）
联系电话	15106853088

产品详情

每台柴油发电机组都会给客户配置一台负载输出开关.当柴油发电机组启动前,负载开关都须是断开的.只有当市电发生故障停电后,检查到电网上没有电流时,才可以把发电机组的电流输送到电网上.此时,须保证电网开关为断开状态,否则,当市电恢复供电后,容易出现倒送电现象.什么叫倒送电现象呢,出现这种现象会有什么后果?

自备柴油发电机向市网送电的情况叫倒送电。其严重后果有两种：1) 市网未停电，其市网电源与自备发电机组电源产生非同期并机，必毁坏发电机组。若自备发电机组容量较大，还会使市网发生震荡。2) 市网已停电正在检修，如果自备发电机组倒送电,则会使供电部门检修人员触电身亡。所以每个使用柴油发电机组的用户都须时刻遵守柴油发电机组的使用规则,避免以上事故的发生。