

# 全无油 防爆 空压机空气压缩机静音气泵工业级8kg10公斤大型

产品名称	全无油 防爆 空压机空气压缩机静音气泵工业级8kg10公斤大型
公司名称	南阳市祥瑞通防爆电器有限公司
价格	860.00/台
规格参数	品牌:祥瑞通 产地:南阳
公司地址	河南省南阳市卧龙区靳岗街道龙升工业园与龙升大道1号路交叉口西北角
联系电话	18238118463 15660006987

## 产品详情

防爆空压机正确运作可以保持着较长的使用期限，优良的维护是重要，因而大家必须把握空压机维护保养方式，掌握常见问题如何检修。

维护保养空压机必须搞好基本维护保养和重点部位维护保养，遇到难题时要立即找到常见故障缘故，处理常见故障难题。

### 01基本维护保养#润滑脂的拆换时间#

空压机制冷润滑脂的拆换时间在于应用自然环境.环境湿度.浮尘和空气中是不是有酸碱度汽体。新购买的空压机初次运作500小时须拆换新油，之后按一切正常换机油周期时间每4000小时更新一次，年运作不够4000小时的设备应每一年拆换一次。

### #机滤油器#

机滤油器在第一次开机启动300-500小时务必拆换，第二次在应用2000小时拆换

，之后则按一切正常间每2000小时拆换。

## #传动带的松紧#

在设备每运作2000小时上下须查验传动带的松紧，假如传动带偏软，须调节，直到传动带张紧才行；为了更好地维护传动带，在所有流程中需避免传动带因受油环境污染而损毁。

## 02重点部位维护保养

### 空气滤芯

空气滤芯\*\*是每周维护保养一次，维护保养时扭开旋盖螺帽，取下空过滤芯，用0.2-0.4Mpa的空气压缩，从空过滤芯内壁向外吹除在空过滤芯外表层的浮尘颗粒物，用洁净的毛巾将空气滤芯壳内腔上的脏物擦干净。装回空过滤芯时，要留意空过滤芯前面部的密封环要与空气滤芯壳内内孔迎合严实。机油滤芯禁止超限期运用机油滤芯，不然因为过滤芯阻塞比较严重，压力差超出进气阀承担界线，进气阀会自动开启，很多脏物.颗粒物会立即造成油开启挤出机螺杆服务器内，导致严重危害，提议每1500-2000小时拆换新过滤芯。油细分离设备油细分离设备在注销或是前后左右压差超出0.12Mpa后务必给予拆换。不然会导致电动机负载，油细分离设备损坏跑油。冷却塔设备空压机每运作2000h上下，为消除排热表层尘土，需将风机支撑架上的冷却塔吹扫堵盖开启，用吹尘清洁器对冷却塔开展吹扫，直到排热表层尘土吹扫整洁。尚若排热表层污渍比较严重，无法吹扫整洁，可将冷却塔卸掉，倒出冷却塔内的油，并将四个进出口贸易封闭式以避免脏物进到，随后用空气压缩吹除双面的尘土或自来水清洗。排出冷凝水空气中的水份很有可能会在在油气分离器罐里凝固，特别是在在潮湿天气，因而每过一段时间应排出掉凝结水。要留意应在设备关机，油气分离器罐里无工作压力、充足制冷、凝结水获得充足沉积后开展。