

阿拉善盟额济纳旗应急发电车出租（700KW发电机出租）解决电力供应

产品名称	阿拉善盟额济纳旗应急发电车出租（700KW发电机出租）解决电力供应
公司名称	山东电创电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	发电机出租:100-2000kw 发电机租赁:低噪音 柴油发电机出租:响应速度快
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道湖南路西安交大科技园36号楼1单元2002-2室
联系电话	177-0635-1532 17706351532

产品详情

阿拉善盟额济纳旗应急发电车出租（700KW发电机出租）解决电力供应 本公司集销售、租赁为一体,以品种全、故障率低、服务优而我公司从事柴油发电机组租赁,普通/低噪音发电机具体规格有:30KW、50KW、75KW、90KW、120KW、200KW、250KW、300KW、400KW、500KW、600KW、800KW、1100KW、1600KW、2000KW ;随时为客户提供不同功率机组自备发电业务,电力供应保障充足,为格项工地施工、消防备用、企业避峰、短期自备发电的应急。员工现场安装、调试、;根据客户需要24小时随时发电。并配有的操作人员配合机组的发电。提供完善、的发电机出租服务,客户可以定期、不定期或短时租用。阿拉善盟额济纳旗应急发电车出租（700KW发电机出租）解决电力供应

【发电机出租】【发电机租赁】型号齐全【200千瓦—2000千瓦、均为进口发电机组】、耗油少、24小时应急供电。1、自动化功能自动启动和自动加载，机组接到自控或的启动指令自动启动，启动成功率大于99%。一个启动循环包括三次启动，两次启动之间的间歇时间为10-15秒；机组三次启动失败后不再启动，并发出启动失败报警信号，如有备用机组应能将启动指令传递给备用机组。柴油发电机组自动卸载停机，机组接到自控或停机指令后，能自动卸载停机，其停机方式有正常停机和紧急停机两种。正常停机步骤：切断主电路后（断开空气开关或将ATS转换至市电侧）；紧急停机步骤：立即切断主电路、燃油油路。自动保护机组具有机油压力低、过电压、超速、过载、短路、缺相保护，水冷机组有高水温保护功能，风冷机组有高缸温保护功能。2、柴油发电机组串、并机功能。串机备份功能：可配合ATS实现市电与柴油发电机组的自动切换功能或两台柴油发电机组之间的双备用切换功能。并机扩容功能：两台或多台规格型号完全相同的三相机组，在额定功率因数下，满足在（20-100）%额定功率范围内稳定并联运行。为了提高有功功率和无功功率合理分配精度和运行的稳定性，要求机组中柴油机调速有稳态调速率在（2-5）%范围内调节的装置。在控制箱（屏）内的调压装置可使稳态电压调整率在5%范围内调整。3、矿山用发电机组工作条件。海拔高度在3000米以下可运行；环境温度下限值为-15C°，上限值为40C°，可选用其他环境机组。

4、性能稳定，可靠性强。机组的平均故障间隔期不低于2000小时。@

一、首先要注意柴油发电机租赁厂家的选择：1、一是价格，是否在同行业平均水平，可以货比三家。

2、是公司规模，有一定规模的工厂，在质量方面相对可靠。3、是售后服务。

4、是配件耗材供应，如是进口机组，看厂家是否有足够的进口配件及耗材。

二、要注意柴油发电机组的选择：

1、机组的用途。由于柴油发电机组可用于常用、备用和应急等3种情况。因此不同用途对柴油发电机组的要求就有所区别。

2、负荷容量。应根据不同用途选择负荷容量和负荷的变化范围，确定柴油发电机组的单机容量和备用柴油发电机组容量。

3、机组的使用环境条件（主要指海拔高度和气候条件）

4、柴油发电机的选择、发电机与励磁方式的选择、柴油发电机的自动化功能的选择。

三、发电机租赁期间停机状态时的维护保养方法 发电机的停机掩护保养柴油发电机组是应急用设备，平时大多处于停机状态，过久的停机会影响发电机组的性能，加大发电机组掩护保养的难度，因此，柴油发电机组停机状态时的掩护保养包含以下几点，盼望能给用户带来赞助。

1、如果柴油机停用时间超过14天，则每14天要启动柴油机一次，使柴油机转至暖机为止，并检查电瓶的电量，按请求进行惯例充电。

2、润滑油油位检查 发动机量油尺上刻有两个标记，高位/低位。油位应在油尺的标记领域内，切记油位必定不能低于油尺标记领域的线。

3、冷却液液位检查 1)冷却液应加注至加水管边沿或低于加水口盖密封边沿约4—5mm。必须留有容许冷却液膨胀的空气空间。 2)为了防腐化掩护效果，发动机每运行400小时，应在冷却液中再添加1/2升防冻剂或防腐化剂(指加防腐化剂的冷却液)。柴油发电机何时调换机油一般情况下，新机组在shou次工作50小时之后及在中修或大修之后的50小时。机油的调换周期一般与机油滤清器(滤芯)同时进行，一般机油调换周期为250小时或一个月。应用2类机油，机油可延伸工作400小时后才调换一次，发电机出租，但机油滤清器(滤芯)必须调换。

康明斯柴油发电机启动后，发电机正常发电，但发电频率未能达到50HZ故障分析：这种故障看起来是发电机或发电机控制部分内部有故障，但实际上是由于康明斯柴油机燃油供给系统或康明斯柴油机的机械故障而引起柴油机转速达不到额定转速后，造成发电频率达不到50HZ

故障原因由柴油发电机厂家例举如下： 1、康明斯柴油发电机有个别汽缸工作不良或不工作

2、低压油路部分堵塞 3、高压油泵供油量不符合该机的规定要求或高压油泵内部个别柱塞被卡死

4、油路中有空气 5、大修的柴油机连杆螺栓用力过大，造成连杆瓦与轴颈结合过紧 6、输油泵工作不良

7、个别喷油器不喷油

发电机出租租赁公司电话大小型发电机出租,发电机租赁,发电车租赁,各种发电设备公司, 50KW-2000KW设备一应俱全! 要发电，找我们!欢迎您!