

abb高压变频器acs580mv

产品名称	abb高压变频器acs580mv
公司名称	上海凯嘉德自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	ABB:ACS150-01E-07A5-2 ACS510:ACS150-01E-09A8-2 瑞士:ACS150-03E-01A2-4
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号2850室
联系电话	19916515625

产品详情

ABB变频器fwd闪烁不启动故障怎么处理呢？逆时针（正向）运行。频率稳定时，fwd灯应当不闪，加速和减速时闪烁。如果变频器fwd灯一直闪烁，表示变频器还在频率调节中。如果闪烁后出故障，一般是加减速时间过短引起变频器过流或过载（加速）、过压（减速）故障。

解决故障的方法：检查设置(Set)与电动机控制(drC)菜单中电动机铭牌数据是否输入正确，过电流保护阈值是否得当，检查变频器选型与电动机、负载是否适，检查电动机是否堵转检查机械是否卡死。

问题的关键是你的变频器是否可以正常运行，如果不能正常运行的话，需要看变频器的控制面板显示的内容，或者是查询变频器参数中的故障记录参数，通过故障/报警代码，才能进一步判断可能的原因的。