

天水发电机出租 静音环保发电机租赁

产品名称	天水发电机出租 静音环保发电机租赁
公司名称	山东斯迈尔机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省聊城经济技术开发区物流园区卫育北路1号香华物流园1号楼14层1404室（注册地址）
联系电话	15165839625

产品详情

一、UPS蓄电池的工作原理

不间断电源UPS的工作原理其实很简单，就是通过市电整流，然后给我们事先准备好的蓄电池进行充电，再通过这个蓄电池给逆变器供电，以此来达到一个在市电断电之后，能自动供电。

二、ups不间断电源的应用注意事项

1.定期对UPS进行清除机内的积尘，测量蓄电池组的电压，更换不合格的电池，检查风扇运转情况及检测调节UPS的系统参数等；

2.禁止超负载使用；

3.禁止频繁地关闭和开启UPS电源；

4.使用UPS电源时，要遵守厂家的产品说明使用规定，保证所接的火线、零线、地线符合要求，用户不得随意改变其相互的顺序；

5.UPS电源的场所摆放要避免阳光直射，并留有足够的通风空间，同时，禁止在UPS输出端口接带有感性的负载；

6.严格按照正确的开机、关机顺序进行作，避免因负载突然加上或突然减载时，UPS电源的电压输出波动大，而使UPS电源无法正常工作。

为了保证UPS蓄电池的正常管理和维护，山克自主研发了UPS蓄电池在线监测应用了前卫的网络通信及蓄电池检测技术实现对蓄电池组的实时巡检。

对蓄电池组网络化在线监控、在线维护管理、蓄电池在线养护为一体，实现蓄电池组的在线监测、电池容量的准确预测、电池劣化程度评估、预警异常电池、全生命周期记录蓄电池性能变化趋势等功能。为后备电源蓄电池管理者提供了一个方便、安全、简捷、不限时、不限地的全方位监控维护系统。