

西门子山西区域授权代理商

产品名称	西门子山西区域授权代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

西门子山西区域授权代理商 每个通道都可

以使用模拟量模块支持的任何类型的热电偶，而与其它通道无关 无进水保护 表格 5-43

模拟量输入模块的诊断消息 诊断消息 LED 诊断范围 可编程 模块错误 INTF/EXTF 模块 否 内部错误 INTF 模块 否 外部错误 EXTF 模块 否 通道错误 INTF/EXTF 模块 否 缺少外部辅助电压 EXTF 模块 否 缺少前连接器 EXTF 模块 否 无模块参数 INTF 模块 否 错误参数 INTF 模块 否 通道信息可用 INTF/EXTF 模块 否 量程卡不正确/缺失 INTF 模块 否 热电偶连接错误 EXTF 模块 否 STOP 模式 - 模块 否 EPROM 错误 INTF 模块 否 RAM 错误 INTF 模块 否 ADC/DAC 错误 INTF 模块 否 硬件中断丢失 INTF 模块 否 组态/编程错误 INTF 通道 否 对 M 短路 EXTF 通道 是 断线 EXTF 通道 是 参考通道错误 EXTF 通道 是 下溢 EXTF 通道 是 上溢 EXTF 通道 是 用户连接未接线 EXTF 通道 否 + 方向开路 EXTF 通道 否 - 方向开路 EXTF 通道 否 运行时校准错误 EXTF 通道 否 低于范围或超出范围 EXTF 通道 否 模拟量模块 5.17

模拟量模块的诊断功能 S7-400 自动化系统模块数据 254 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08

诊断消息 LED 诊断范围 可编程 电流源开路 EXTF 通道 否 用户校准与参数分配不对应 EXTF 通道 否 说明 检测可编程诊断消息所指示的错误的先决条件是必须在 STEP 7 中相应地为模拟量模块分配了参数

在电池盒 1 中插入新电池 操作限制

操作限制是指模拟量模块整个温度范围相对于其额定范围的测量误差或输出误差

在特殊模块一节中介绍了可能的出错原因以及相应的纠正方法 C2 ON 只使用接口 C2

务必尽量将电量不足的电池退回给制造商或送到注册的回收公司 前连接器 X1

上方连接器（输入），用于连接来自前一接口模块的电缆 在 SM 431; AI 8 x 1

位中，模块的周期时间为常数，此时间不取决于启用的通道数

[西门子宜春区域授权代理商](#)