

西门子泉州区域授权代理商

产品名称	西门子泉州区域授权代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

西门子泉州区域授权代理商 缺省在STEP 7中，模块具有以下缺省设置： 测量方法为“电压” 测量范围为“ $\pm 10\text{V}$ ” DHD 电池1耗尽或缺失，外部备用电压可用RC元件 欧姆电阻和电容串联 用于分配参数的工具 您可在STEP 7中为模拟量模块编程 SM 421；DI 16 x DC 24 V 的字节2和字节3 表格 B-3 SM 421；DI 16 x DC 24 V 诊断数据的字节2和字节3 字节位含义 字节2 7 0 6 0 5 0 4 模块内部电源电压故障 3 0 2 操作模式 0：RUN；1：STOP 1 0 0 0 字节3 7 0 6 硬件中断丢失 5 0 4 0 3 0 2 EPROM 错误 1 0 0 0 信号模块的诊断数据 B.3 数字量输入模块自字节2开始的诊断数据 S7-400 自动化系统模块数据 458 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 SM 421；DI 16 x DC 24 V 的字节4到字节8 表格 B-4 SM 421；DI 16 x DC 24 V 诊断数据的字节4到字节8 字节位含义 字节4 7 0 6 通道类型 B#16#70：数字量输入 5 4 3 2 1 0 字节5 7 模块在每个通道中输出的诊断位数：长度为8位 0 字节6 7 单个模块中的同类通道数：16个通道 0 信号模块的诊断数据 B.3 数字量输入模块自字节2开始的诊断数据 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 459 字节位含义 字节7 5 通道7 错误 6 通道6 错误 5 ... 4 ... 3 ... 2 ... 1 通道1 错误 0 通道0 错误 字节8 7 通道15 错误 6 通道14 错误 5 ... 4 ... 3 ... 2 ... 1 通道9 错误 0 通道8 错误 SM 421；DI 16 x DC 24 V 的字节9到字节24 数据记录 1 含有特定通道的诊断数据，从字节9开始，直到字节24 通过利用继电器 K2，能够在至少两个风扇出现故障后切断电源 说明 该模块备件兼容 SM 421 模块；DI 16 x 24 V DC；(6ES7 421-7BH00-0AB0) 要使用新功能“输入延迟 50 s”，需要STEP 7 V 5.2 及更高版本 8.4 规范 8.4.1 IM 467 (6ES7467-5GJ02-0AB0)的技术规范 尺寸和重量 尺寸 W x H x D (mm) 重量 25 x 290 x 210 700 克 PROFIBUS DP 标准 PROFIBUS DP，EN 50 170 传输率 9.6 Kbps 到 12 Mbps，可分步组态 传输技术 RS 485，通过 9 针小 D 型插座 电流消耗 PROFIBUS DP 主站接口 IM 467/IM 467 FO 8.4 规范 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 421 S7-400 总线的电流消耗(24 VDC) 电压为 24 V 时，IM 不消耗任何电流，它仅仅为 MPI/ DP 接口提供此电压 设置/更改编号 请执行以下操作：1. 将 CR 中的电源模块置于 位置(输出电压 0 V) (请参见《S7-400 硬件和安装手册》关于网络一节中的详细说明

[西门子焦作区域授权代理商](#)