

MYG45型灭火器干燥箱

产品名称	MYG45型灭火器干燥箱
公司名称	饶阳宏源机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北衡水市饶阳县新城区工业路鸿源工业园
联系电话	03187323918 13703187853

产品详情

MYG45型灭火器干燥箱(以下简称干燥箱)是我厂根据消防器材所需开发的新产品，

本机可供广大消防器材生产厂家和维修厂家，对消防器材做筒体水压试验后烘干使用。

该干燥箱由恒温自控控制系统等构成，具有安全可靠、操作简便、工作效率高、升温快、保温性好等优点。是目前消防器材生产、维修厂理想的烘干设备。

一、主要技术参数

外型尺寸：长×宽×高1120mm×850mm×1120mm

额定电压：220v

额定功率：5KW

适用温度：20-300

重量：80kg

四、安装

- 1、干燥箱应装于垂直的平面上，其倾斜度不得超过5度。
- 2、干燥箱应放置平稳，不应有摇动现象。

3、电源引出线一定与外部刀闸压线螺栓固定牢固，以免松动发热，损坏电缆或干燥箱工作不稳定。

4、在接输入电源时，双色黄、绿线为接地线，请勿接错。

五、使用与维护

干燥箱在下列条件下能正常工作

1、空气湿度不大于85%。

2、周围空气温度-25 — +40

3、使用电压不得低于额定电压的10%。

4、接通电源，电源指示灯亮(图10)，先按自控按钮(图7)或手控按钮(图6)，并将温控仪(图9)

调至所需要的温度处，然后按风机按钮(图8)，此时工作灯亮(图11)，大约25分钟后工作指示灯熄灭，

表示箱内已达到预定温度。这时可将灭火器筒放入箱内进行烘烤。

5、干燥箱内装有热断路保护器，当温度超出290 时，热断路保护器工作，切断总电源，

当被控线路发生漏电时，设备边缘切断总电源，如发生以上情况，必须再按一次手控按钮(图6)或自控按钮(图7)

及风机按钮(图8)，方能使设备重新送电。

6、干燥箱长期不用时，应清理干净，擦一些食品油，预防生锈，避免影响干燥箱质量。

7、存放时应放置于通风干燥的地方，避免电器因受潮损坏。

8、

保养设备时，请不要用水冲洗或用过湿的东西擦试，预防造成电器潮湿，引起不应有的故障和损失。