

陕西汉中西门子触摸屏代理商

产品名称	陕西汉中西门子触摸屏代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

陕西汉中西门子触摸屏代理商 表格 7-1 S5 接口模块 模块 订货号 IM 300 6ES5 300-5CA11 6ES5 300-3AB11 6ES5 300-5LB11 IM 306 6ES5306-7LA11 S5 接口 IM 463-2 7.1 在 S7-400 中使用 SIMATIC S5 扩展单元 S7-400 自动化系统模块数据 392 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 7.2 连接 S5 扩展单元的规则 引言 当通过 IM 463-2 将 S5 扩展单元连接到 S7-400 时, 需要遵守有关电缆长度、扩展、终端连接器的使用以及允许的电位差等方面的规则 参比端由电偶补偿线的连接端构成 本手册适用范围 本手册适用于 S7-400 自动化系统 常规规范 1.1 标准、证书和认证 S7-400 自动化系统模块数据 16 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 警告 Installation Instructions according cULus WARNING – Explosion Hazard - Do not disconnect while circuit is live unless area is known to be non-hazardous. WARNING – Explosion Hazard - Substitution of components may impair suitability for Class I, Division 2 or Class I, Zone 2 This equipment is suitable for use in Class I, Division 2, Groups A, B, C or D; Class I, Zone 2, Group IIC, or non-hazardous locations only. CPU 电池电源在危险区域使用的 CuULu 要求 CPU 备用电池的电源供给必须通过防火插头进行连接 说明 为其余通道(1 到 7 和 9 到 15)输入的参数必须等于值 0 或 8, 否则将会报告这些通道组态 错误 用户可以修改缺省优先级 2 热电偶可以在温度以上运行 可装载固件 IM 467/IM 467 FO 支持通过固件装载程序更新固件(FW) RTD-4L: 热敏电阻 (线性, 4 线制连接)(温度测量) Pt 100 气候型 Pt 200 气候型 Pt 500 气候型 Pt 1000 气候型 Ni 100 气候型 Ni 1000 气候型 Pt 100 标准型 Pt 200 标准型 Pt 500 标准型 Pt 1000 标准型 Ni 100 标准型 Ni 1000 标准型 A RTD-3L: 热敏电阻 (线性, 3 线制连接)(温度测量) 默认值 在 STEP 7 中, 模块具有以下默认设置: 通道 0 到 7: 测量方法为“电压”; 测量范围为“± 10 V” 可以使用这些测量方法和测量范围, 而无需在 STEP 7 中组态 SM 431; AI 8 x 14 位 必须区分下列内容: DP 主站(1 级): 处理与分配给该 DP 主站的 DP 从站之间的用户数据交换

[陕西汉中西门子变频器代理商](#)