

太原自动感应门定制安装 感应玻璃门免费测量上门安装

产品名称	太原自动感应门定制安装 感应玻璃门免费测量上门安装
公司名称	太原市小店区博源达门窗经销部
价格	350.00/平方米
规格参数	
公司地址	山西省太原市小店区太榆路南新营滩聚海装饰城南区128号商铺（经营场所）
联系电话	18536806662

产品详情

装备新技术马达，改善马达结构，优化减速装置设计，进一步降低噪音；1.优化控制器程序，配合新马达设计，运行较平衡，较流畅；2.感应自动门采用高度聚氨酯滑轮，滚动磨擦噪单较低；3.采用全新研发的传感玻璃感应门从字面理解就是玻璃门+感应门功能集成，可以说是玻璃门的一种，同时也可以说是感应门的一种。是通过感应信号方式输入控制玻璃门自动开启的系统工程。

自动玻璃感应门的组成结构1、主控制器：它是自动玻璃门的**内容，通过内部编程发出相对指令，指挥马达或电锁类系统工作，同时通过主控制器调节门扇开启速度，控制门扇加速与减速运行。2、感应探测器：负责采集外部信号，相当于人的眼睛，当有物体移动的在它的工作范围时，他就给主控制器一个脉冲信号。

感应门的主要性能自动感应门的种类很多，首先，平移式感应门组由以下部件组成：1、主控制器：它是自动门的指挥中心，通过内部编有指令程序的大规模集成块，发出相应指令，指挥马达或电锁类系统工作；同时人们通过主控制器调节门扇开启速度、开启幅度等参数。2、感应探测器：负责采集外部信号，如同人们的眼睛，当有移动的物体进入它的工作范围时，它就给主控制器一个脉冲信号；3、动力马达：提供开门与关门的主动动力，控制门扇加速与减速运行。4、门扇行进轨道：就象火车的铁轨，约束门扇的吊具走轮系统，使其按特定方向行进。5、门扇吊具走轮系统:用于吊挂活动门扇，同时在动力牵引下带动门扇运行。6、同步皮带（有的厂家使用三角皮带）：用于传输马达所产动力，牵引门扇吊具走轮系统。7、下部导向系统：是门扇下部的导向与定位装置，防止门扇在运行时出现前后门体摆动。当门扇要完成一次开门与关门，其工作流程如下：感应探测器探测到有人进入时，将脉冲信号传给主控制器，主控制器判断后通知马达运行，同时马达转数，以便通知马达在一定时候加力和进入慢行运行。马达得到一定运行电流后做正向运行，将动力传给同步带，再由同步带将动力传给吊具系统使门扇开启；门扇开启后由控制器作出判断，如需关门，通知马达作反向运动，关闭门扇。