

# 厦门热收缩机价格 厦门热收缩机供应厂家 厦门热收缩机鑫四方

产品名称	厦门热收缩机价格 厦门热收缩机供应厂家 厦门热收缩机鑫四方
公司名称	厦门鑫四方包装机械有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门厦门市同安区工业集中区建材园13栋108
联系电话	0592-7238377 18965150038

## 产品详情

厦门热收缩机价格 厦门热收缩机供应厂家 厦门热收缩机鑫四方 产品介绍 厦门鑫四方包装机械（www.xsfbz.com）位于魅力鹭岛厦门，是一家从事经营热收缩机、封口机、有色印字打码机、真空包装机、捆扎打包机、封箱机、定量称重机、食品机械及包装设备的专业生产销售公司。真空包装机械具有质量稳定、功能齐全、新颖美观，同时还有操作简单、维修方便、应用广泛等特点。非常适合于以复合薄膜或铝箔复合薄膜等软包装材料，对固体、液体、粉状、糊状、食品、果品、药品、化工产品、电子产品、精密仪器仪表、稀有贵金属等物品进行真空包装或真空后充入惰性气体包装。经真空包装后的产品可防止氧化、霉变、对食品类可保质、保鲜、延长其储存期限。对某些蓬松类物品，可有效地缩小外型体积，便于运输与储存。使用方法 1、接通电源:根据需要拨动电源选择开关,即电源指示灯亮.电源选择开关指向真空为真空封口,指向真空充气为真空充气封口。2、将装有物品的塑料袋置放真空室内.袋口整齐地摆在热封条上(如作充气包装至少应有一只喷咀插入袋口内)。3、压下机盖,面板上抽气(真空)指示灯亮.真空泵开始抽气,机盖即被自动吸住,抽真空旋钮可根据包装要求调节真空度高低,调节时,视刻度由低至高,幅度要小。4、当抽气达到设定的时间(即所要求的真空度)时,即抽气结束,抽气指示灯熄灭,充气指示灯亮,以示充气开始.充气旋钮可调节充气时间长短(即充气量多少),方法同上.如不需要充气.将电源开关拨到真空位置,程序自动进入真空包装,充气指示灯熄灭。注意事项 1.真空包装机应在温度-10 —50 ,相对湿度不大于85%,周围空气中无腐蚀性气体,无粉尘、无爆炸性危险的环境中使用。2、为真空包装机确保真空泵正常工作,真空泵电机不允许反转。应经常检查油位,正常油位为油窗的1/2-3/4处不能超过,当真空泵中有水分或油颜色变黑时,此时应更换新油一般连续工作一两个月更换一次,用1#真空汽油或30#汽油、机油也可以。3、杂质过滤器应该经常拆洗一般1-2个月清洗一次,如包装碎片状物体应缩短清洗时间。4、连续工作2-3个月应打开后盖30对滑动部位及开关碰块加润滑油,对加热棒上的各连接活动处应视使用情况加油润滑。5、对减压、过滤、油雾三联件24要经常检查,确保油雾、油杯内有油缝纫机油,过滤杯内无水。6、加热条、硅胶条上要保持清洁,不得粘有异物,以免影响封口质量。7、加热棒上,加热片下的二层粘膏起绝缘作用,当有破损时应及时更换,以免短路。8、用户自备工作气源和充气气源,真空包装机工作压力已设定为0.3MPa,比较合适,无特殊情况不要调节过大。9、真空包装机在搬运过程中不允许倾斜放置和撞击,更不能放倒搬运。技术参数

材料: 不锈钢真空室真空尺寸:440x420x75mm电压:220V功率: 0.75KW封口长度:400mm封口宽度:10mm  
包装尺寸:55x64x60cm重量: 75KG 交易说明 本机保修期一年,即一年内机器因质量问题而发生故  
障,客户可凭购机凭证,本公司免费进行维修。如因人为操作不当或其它天灾及不可抗而造成的故障,本公司收取部分维修费,更换配件则按其价额收费。整机终身维护。