

电箱配电箱

产品名称	电箱配电箱
公司名称	晋江市凌电科技有限公司
价格	1500.00/只
规格参数	
公司地址	晋江市五里工业区
联系电话	18050971556

产品详情

产品类型	全新
品 牌	凌电科技
型 号	LD-1220
产品别名	压茶机控制箱
自动化程度	半自动

茶

使用对象

压茶机

用途

使用说明：

1.输入电源：380VAC;

2.输出负载：380V，增压电机5KW/7.5KW/11KW;四路24V直流电磁阀及一路溢流阀；

3.感应输入：接近开关及电触点压力表（或压力继电器）；红外人体安全保护；

4.过程控制：全程压力控制，压力随时可调；关键步骤辅助有接近开关；每步有时间保护。

5.设计安全可靠；

6.信价比最高，价格仅PLC的一半。

茶叶压揉机控制专用电箱说明书

功能说明：

- 系统上电后，首先自动读取系统保存的上次断电之前的运行模式（手动/自动）、翻包模式、侧压进压力、茶型保持延时、安全延时、盖进压力、盖退压力、后压进压力、后压退压力、侧压进最大压力、侧压退压力、上翻包延时、下翻包延时、运行模式使能方式（0-外部开关，1-面板开关）。
- 按一下设置按钮进入设置状态，可设置侧压进压力、茶型保持延时及翻包暂停延时，三种设置方式通过按设置按钮来切换。在二级设置状态下，可以设置安全延时和运行模式使能方式。两种设置方式通过按设置按钮来切换。
- 在二级设置状态下，按下盖进、盖退、后压进、后压退、侧压进、侧压退等按钮，相应的工作状态灯亮，设置相应的压力值。
- 在二级设置状态下，按下上翻包、下翻包等按钮，相应的工作状态灯亮，设置相应的延时值。运行模式（手动/自动）按钮用于切换运行模式。
- 翻包模式（手动/自动）按钮用于切换翻包模式。
- 自动模式的停止状态下，按下启动按钮，则启动LED点亮，开始进行作业：

作业过程中，如果按下停止按钮，则停止当前正在执行的动作，切换到停止状态。

所有动作完成后，自动回到停止状态。

在停止状态下，启动LED灭，停止LED亮。

7. 在停止状态下，按下停止按钮并保持2秒，则执行全退动作。

手动状态模式下，按下键盘组2的按钮，执行相应的动作。