

仙桃地磅厂-80吨120吨/无人值守地磅

产品名称	仙桃地磅厂-80吨120吨/无人值守地磅
公司名称	杭州鑫茂物联科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	秤台尺寸:客户需求定制 标准配置:称体、仪表、打印机、传感器称重管理软件 发货周期:3-5天
公司地址	浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（注册地址）
联系电话	15821173308 13918481536

产品详情

仙桃市地磅厂-80吨120吨/无人值守地磅

电子地磅应用实际操作：

- 1、使用中保持稳定秤重习惯性。称货环节中尽可能放到地磅秤的中心位置，让电子地磅四个感应器均衡承受力。千万不要为图省事，经常会在一个角落开展秤重，可能会导致感应器承受力不均匀，直接影响地磅秤使用期限。
- 2、秤重时，应尽量避免超重，以保证科达电子地磅不会受到毁坏及检测的**。常常清除感应器旁边的脏物，以防抵着重量传感器，导致科达地磅称重禁止,跳数的现象。
- 3、不得在科达电子地磅秤台子上开展电弧焊接工作，若必须要在科达电子地磅秤台开展电弧焊接工作。一定要注意：断掉通信电缆与秤重显示控制器连接；电弧焊接的接地线务必设置被焊位置周边，并结实触碰在秤体上，切不可用感应器变成电弧焊接电路的一部分。
- 4、联接科达电子地磅秤的同一相线上不可接交流电流，如电子门铃等。
- 5、秤重时，科达电子地磅秤体应放置整齐，与此同时，不要和别的物件触碰、撞击或出现震动，以保证检测的**。
- 6、维持各布线坚固，定期检查定位空隙是否可行，以保证电子地磅正常启动。

仙桃市地磅厂-80吨120吨/无人值守地磅