

# 河北启闭机 启闭机厂家 启闭机闸门清污机复合拍门芳雨水利机械

产品名称	河北启闭机 启闭机厂家 启闭机闸门清污机复合拍门芳雨水利机械
公司名称	新河县芳雨水利机械厂
价格	1680.00/普通
规格参数	
公司地址	邢台新河县城南工业区163号
联系电话	86-03194781163 13930993709

## 产品详情

河北启闭机 启闭机厂家 启闭机闸门清污机复合拍门芳雨水利机械 用于各类大型给排水、水利水电工程。用于控制各类大、中型铸铁闸门及钢制闸门的升降达到开启与关闭的目的。按类型分为：液压启闭机，卷扬启闭机，门机，手轮启闭机，手摇启闭机，螺杆式启闭机等。结构特点1、启闭机包括电机、启闭机、机架、防护罩等组成；采用三级减速方式，用螺旋付传动，输出转距更大。启闭机配套钢架克服土建不平整，以减少整机噪声及振动。2、采用户外型长时工作制电机，防护等级 IP155。行程控制机构采用十进制计数器原理，控制行程的误差0.5%。转距保护控制是通过蜗杆产生轴向位移触动微动开关，来达到保护电器的原理。3、操作维护简便，可实现现场和远控操作。安全操作规程1. 工程施工单位，要将启闭机安装在平整坚实、视野良好的地基之上，机身和地锚必须牢固。要求启闭机与导向滑轮中心线应垂直对正，启闭机距离滑轮一般应不小于十五米。2. 在调装作业前，应检查钢丝绳、离合器、制动器、保险棘轮，传动滑轮等，确定安全可靠，方可操作。钢丝绳在卷筒上必须排列整齐，作业中最少需保留三圈。在作业时，不准有人跨越启闭机的钢丝绳经防止出现意外。3. 在吊运重物需在空中停留时，除使用制动器外，并应用棘轮保险卡牢。操作时，严禁擅自离开岗位。4. 工作中要听从指挥人员的信号，信号不明或可能引起事故时，应暂停操作，待弄清情况后方可继续作业。作业中突然停电，应立即拉开闸刀，并将运送物件放下。启闭机的载荷试验方法1、启闭机操作人员必须掌握启闭机的结构、性能与操作方法，并有一定的机械知识，以确保机器的正常运转。2、操作前，对起闭机进行全面检查，各部位润滑情况是否良好，螺栓有无松动。3、当启闭机运转时，操作人员不得离开现场，发现问题立即停机。4、对机器进行维修时，必须清除载荷。5、在使用时,需随时由注油孔注入润滑油，要经常保持足够的润滑油，螺杆要定期清除油垢，涂护新油，以防锈蚀。