

sd-116型地下水河水净化设备

产品名称	sd-116型地下水河水净化设备
公司名称	盐城市舒得过滤器制造有限公司
价格	5800.00/台
规格参数	
公司地址	盐城市射阳合德工业园
联系电话	86-0515-82322016 13770182016

产品详情

116型三重效果一体机,

是针对城镇及农村家庭自备深层井及浅层水井新型的水处理设备;经多年研究实验;以国内丰富的多种生物矿产资源、精选精配终于得出独特的配方形成果、把井水变成净化水已经实现了、我 司是全世界首家实现了这个目标,而该设备同时对市政自来水有着更完善的净化效果。

国际目前公认的是地下地表浅层水被污染的情形越来越严重,

化

肥、

农药、粪

便、石化残渣、对

人体直接有害的化工污水及残渣和有

毒烟雾它们直接的深入地表层,

在经过雨水带动正好浸透深层土壤隐藏在地表水层里。全世界很多国家和地区的居民在使用浅层水井里的水来维持生活用水,

而中国居民使用浅

层水井在全球是最多的一个国家。由

于浅层小井建设起来代价很小,

中国城镇普通市民和农村村民普遍使用廉

价的浅层家用小水井,用井水充当生活用水,地下水水质中含大量的对人体有害的微生物和矿物质。

全不锈 钢精工打造,外表式样美观,使用方便,

168型和200

型不同的是设计了两组相同的滤床(两组

同样是内装、精选的10

4层、细滤3层、精滤3层、)对水的剪切功能效果好,

通过过滤器净化的水质大大超出国家2006饮用水标准的要求,

保留和填补对人体有益和无害的矿物质

净化后的水再经过中空纤维膜进一步深分离去色后、水质可以和市场上桶装水相比了、去除水中异味、

胶体、农药残渣石灰石、青苔等微生物、去除水垢、去除微小的细菌、去除红虫等各种虫体类病菌及各种自生虫、让您永无后顾之忧（水里含特殊物质除外如含铁含锰、氟严重超标等需要专业配制）。生物滤料可以长期使用利用反冲洗再生功能、不锈外壳可使用50年不变质、不损坏，为您家庭及单位终身服务，在使用中看到出水不流趟、即断开与中空纤维膜系统之间的连接活节球阀、

2-3吨普通净化水、每小时可处理2-2.5吨精净化水，建议最大进水压力0.4-0.45mpa

（水泵抽上来水压过大反而出水量小、怎么办呢？解决方法打开第一组滤床下面的排污阀打开多少根据不影响正常使用的情况下、灵活调节排污阀），

单位安装一台舒得牌井水过滤净化器，就再也不会因为井水太脏和变浑不能烧饭、不能喝而烦恼，井水通过净化后的新鲜净化水，

不但烧饭、烧汤及做菜、还能直接长期生喝、或兑进开水喝（难分别冷热水调和）。设备安装方便，放在外边和放在厨房都可以。

不但烧饭、烧汤及做菜、还能直

接长期生喝、或兑进开水喝（难分别冷热水调和）。设备安装方便，放在外边和放在厨房都可以。

水工师傅安装好后、请断开与中空纤维膜连接活节球阀、把净化滤桶里面各种滤料因运输而产生摩擦下来细粉末、利用接通了的水放干净要冲一阵停一阵待真正清水后再连上活节球阀，就可以正常使用了、设备分上下两个出水口、上面出水口是净化水出口（在使用精净化水时请打开阀门的十分之九让膜分离出来的污水及时排掉）、下面是精净化出水口请连接水龙头时区别开来、由于中空纤维膜是有寿命性物体请平时多用用净化水、来延长纤维膜的使用寿命。冬天请注意防冻谢谢配合。如有什么疑问请来电或咨询；请参照图片解释操作！

去除水里少量含盐成分、也就是说地下水里的所含某种元素需专业的过滤器设备、需要提供水质检测报告书配合定加工。

附件：1）、多功能水位控制器一件（另外购买才有），2）、产品使用说明书一份，3）、合格证；管道配件；

有的土壤透气性差、而导致地下严重缺氧、地下表层产生有害离子、是非常顽固的细菌质、对人和动物树木产生较严重的危害、水的特征是水抽上来放上一段时间变黄或红色严重的就象桔子水一样、有的黄变时间特长可能1-2天、有的加热到40度才发生变黄

；大众必须重视起来、严格的制定以下条件，流程要求；使用单位准备一只1--3吨（具备一大水池就更好了）以上的水箱放于3

米以上或平地、井水抽上来先和氧气接触产生氧化水（而水箱进水口必须搞一个象喷头一样的出水口让水充分氧化的目的）、再经过过滤器分解分离，最后经过净化装置净化成饮用水、使用中净化出水量尽量慢点。{

如果净化出来的水还没有达到饮用要求、仍然有点变黄现象、首先检查水箱里的水氧化条件达到还是达不到、加大放大喷头密度、加大水箱体积；如果效果还是不明显就等到水箱里的水完全黄变后开始处理就好了；

如井水出现以上形状怎么办呢？请及时联系生产商、索取相宜的安装方式及安装指导图、根据生产商要求安装、才能确保水的质量谢谢！

操作指南（750w、扬程30-40m左右、自吸泵）

请参照168型图片指导操作（实际结合图片看懂了再安装）

- ）、正常使用指导：打开3、4、7、8（其中8号阀在不用普通净化水情况下关闭到小小水头流水水不能关死）、9号阀，其它阀关闭；（两到三个月必须操作一次）
- ）、反冲洗指导：第一滤桶打开1、5号阀，关闭2、3、4其它阀不问；20分钟后恢复正常；
第二滤桶打开2、3、6号阀，关闭1、4、5、7号阀其它不问；
- 3）、8号阀普通净化水必须多用正常使用、永远不能关死，直接影响膜芯的使用寿命；
- ）、安装指导：初安装好后、通水时请关闭7号阀、首先反冲洗（见反冲洗指导）第一滤桶，冲一阵把5号阀关一下的反复冲洗待从5号阀流出来的全是清水后恢复原状，再反冲第二滤桶同上一样待完全清水后恢复原状态、然后打开0号阀从0号阀出水、待0号阀出水正常清晰无色无颗粒流出后、关闭0号阀（0号阀以后是检测8和9号阀出水小时打开看0号阀出水是否正常）、打开7号阀按照（正常使用指导）操作正常使用；
- ）、前期过滤桶采用的是通用纤维球、它再生能力强可以反复使用、它的过滤密度非常理想、直接推迟了主副滤床的反冲洗时间、要定时检查、因为地下水肉眼可见物全被纤维球滤料载留在里面、容易造成堵塞现象、取出纤维球清洗干净后再放进去继续使用；（前期里面纤维球取出一半、放着以备轮流取出清洗晒干使用）谢谢！