

聊城东昌府区本地发电机出租/租赁（型号齐全，现货直发）欢迎实地考察

产品名称	聊城东昌府区本地发电机出租/租赁（型号齐全，现货直发）欢迎实地考察
公司名称	山东千伏安机械设备有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:康明斯，大宇，沃尔沃等 型号:50-2000kw型号 产地:进口，国产
公司地址	山东省聊城市东昌府区梁水镇镇孟庄村001号（注册地址）
联系电话	13911275856

产品详情

服务简介

《发电机出租》《发电机租赁》《柴油发电机出租》《应急发电车随叫随到》

:

《环保发电机》《静音发电机》型号齐全，静音环保双结合，用实力证明一切

.信心-诚心-耐心-用心

主营《发电机出租》《发电机租赁》《发电车出租》《电喷发电机》《环保发电机》《静音发电机》型号齐全，静音环保双结合，用实力证明一切

.信心-诚心-耐心-用心

柴油发电机组，柴油机注意事项

- 1、每次开机前，应做好“起动前的准备”工作。切记柴油机必须空载起动。
- 2、对新的或经大修后的柴油机，开始使用时必经60h磨合运行。
- 3、柴油机起动后，应先空载运行帐角香销月满楼。

情思乱，梦魂浮。绡裙多忆敝貂裘。官河水静阑干暖，徙倚斜阳怨晚秋3~5min，然后才允许逐步加速及加载，待柴油机的出水温度高于75 、机油温度高于50 、机油压力高于0.25Mpa时，才允许进入全负荷运行。

4、对新的增压柴油机或新调换的增压器，都必须卸下增压器上的进油管接头，加注50~60mL的机油，防止启动时因缺油而烧坏增压器轴承。

5、一般不允许在不带空气滤清器时开动柴油机（船用柴油除外），防止灰尘和杂质进入柴油机，以免柴油机早期磨损。

6、柴油机运行时应时刻观察柴油机的运行动态和所有仪表的指示值。如遇紧急情况应采取紧急停车措施，防止因缺水过热或机油失压而使柴油机咬死。

7、在调整三角胶带张力及其它驱动装置时，应使柴油机处于停车状态。

8、对运行中的柴油机，加注冷却液时（闭式）应小心防止蒸气伤人。只有在水温低于70 才允许打开压力盖。

.信心-诚心-耐心-用心

9、防止柴油机在突减负荷时，因调速器失灵而引起的“飞车”。

10、**不允许采用海水直接冷却柴油机，如遇控制水温的调温器失灵应及时换新，不得随便拆除不用。

11、
柴油机停机后，尤其在寒冷天气又不使用防冻液应放掉所有冷却水腔内的冷却水，以防冻裂机件。

12、应经常检查各紧固螺栓、螺母有否松脱。

13、柴油机上凡有铅封之处，用户不能随便拆除自行调节。如有必要应送专管部门修理或调整。

14、当柴油机长期停车不用或维修时，为防止柴油机意外起动，应拆除柴油机与蓄电池的连接导线。

15、在补充蓄电池电解液时，应小心避免酸伤人。

16、在加注机油时，不同规格的润滑油不能混合使用。

17、应严格遵守说明书规定，进行日常维护和三级保养。