

# 渭南白水县1000千瓦发电机出租 静音省油

产品名称	渭南白水县1000千瓦发电机出租 静音省油
公司名称	山东斯迈尔机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:康明斯 沃尔沃 大宇 劳斯莱斯 潍柴 静音环保:50KW-10000KW 全国:全国各地均有站点
公司地址	山东省聊城经济技术开发区物流园区卫育北路1号香华物流园1号楼14层1404室（注册地址）
联系电话	15165839625

## 产品详情

柴油机刚起动时，有些零部件的摩擦表面得不到润滑，因而出现干摩擦而加速零件磨损，甚至出现咬死、划痕等现象；若靠飞溅润滑的零件，刚起动时润滑情况更差；还有些零件只靠一次性加注润滑油的。因此，以下零件装配时预先上油很有必要。

- 1)活塞销与连杆铜套及连杆轴瓦装配时，应在其表面涂一层机油。
- 2)活塞、活塞环装入缸套时，先在缸壁、活塞及活塞环表面涂上一层机油。
- 3)气门导管与气门杆配合间隙小，大型发电机出租，靠飞溅润滑，装配时在工作面涂些机油，以防咬死。
- 4)气门推杆两端球面与挺柱、调整螺钉碗形凹座处先滴两滴机油再装配。
- 5)柱塞副、喷油器针阀副十分精密，装配时应涂些机油，安徽发电机出租，以防止卡滞。
- 6)组装摇臂轴与摇臂衬套时，工作表面应涂一些机油。
- 7)调整器钢球、滑盘、轴及轴承安装前应先涂一些机油。
- 8)齿轮室里的各齿轮，可先涂点机油再装配，或装好后再在各齿轮上加注机油。
- 9)发动机起动轴颈是靠曲轴箱内飞溅的油雾聚集再经油孔进入衬套内进行润滑的。因此，润滑条件较差，装配时要先在轴颈和衬套内表面涂些机油。
- 10)离合器轴花键及分离爪内孔先薄薄地涂上一层机油，发电机出租公司，或在花键槽内薄薄地抹上一层黄油然后再安装。

11)离合器分离轴承是密封式轴承，没有注油孔，靠装配时一次加注润滑油。方法是将分离轴承浸入溶化的润滑脂中，待轴承内充满润滑脂并冷却后取出，擦净表面再装配。

12)变速箱内主副拨叉轴与拨叉靠齿轮激溅的油雾润滑，因此组装前要在其工作表面涂一些齿轮油，以防止拨叉卡死和减缓定位钢球与拨叉的磨损。