

# 泛联云终端N380厂家批发，可OEM，诚招代理

产品名称	泛联云终端N380厂家批发，可OEM，诚招代理
公司名称	深圳市泛联科技有限公司
价格	210.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市罗湖区和平路金田大厦2010室
联系电话	0755-82172260 13823723021

## 产品详情

深圳市泛联科技多年来一直致力于绿色节能电脑的生产及研发，为电脑的普及和环保减排不懈努力。我公司更多产品更多型号敬请关注我公司网站。有任何疑问及需求请及时与我公司联系！可OEM！

www.thinstation.cn 客服QQ: 2496319424

### 产品参数表

商品类型	电脑云终端	品牌	Thinstation泛联
通信连接方式	直通双绞线	通信距离	网线最大通信有效距离
最大用户数	无限	产品规格 (mm)	115*115*26
音频输出	有	电源输入	5V~2A 功率5W
音频输入	有	键鼠接口	USB
最新系统补丁	支持	支持最大分辨率	1280*1024或1440*900@24色

单机操作系统	WIN CE 6.0	支持的操作系统	Win/xp/2000/2003/7/vista/2008
WIFI	可外接WIFI	可否做二次开发	可
COM口	可引出	打印机	支持
扫描仪	支持	触摸屏	支持
是否支持流媒体	本地模式下可播放	可否USB升级	可

最新研发的云终端N380是目前市面上所有网络电脑中功能最强大,兼容性最好,兼容所有WINDOWS平,包括WINXP , WIN2000 ,WINDOWS2000SERVER WIN2003SERVER , WINDOWS2008 . 支持WINDWOS系统的所有自动更新补丁 本产品自主研发,自主知识产权,外观精致,保证了良好的散热和防辐射能力。超强的稳定性,连续7X24小时的运行测试,联机使用不死机,不重启,不掉线。

#### 双工作模式——不仅仅是网络计算机

云终端N380开创性地支持共享计算模式和迷你PC模式,使云终端N380既可以作为主机的终端使用,也可以独立运行完成大部分日常工作。

#### 高分辨率显示能力——视觉享受

一般的网络计算机由于软硬件系统的限制,无法支持高分辨率的显示,大大限制了网络计算机的应用。云终端N380支持最高可达1280\*1024或1440\*900的主流显示分辨率,使我们有与主机同样的视觉享受。

#### 10秒钟的快速启动

如果已经不能忍受Windows漫长的启动等待过程,试一下云终端N380吧!

#### 良好的打印功能支持

云终端N380在两种工作模式下都支持打印功能,克服了传统网络计算机使用的局限

#### RDP(虚拟桌面协议)

使我们可以构架共享计算网络,云终端N380桌面机共享使用主机的软硬件资源,是同方安全迈向云计算的第1步。

云终端N380综述 本产品既可以作为终端电脑单独运行,进行网页浏览,又可以共享计算网络,以创新性的成本优势开展业务运营网络。云终端N380的价格仅相当于传统个人PC的10%-20%,并且采用软硬件一体化设计,即利于维护又方便管理。采用Multi User技术和免费附送软件可实现主机资源的共享,桌面终端无需Windows许可,可直接连接:Windows 2000/XP/2003/Vista/7/2008服务端,整个系统统一管理,升级维护工作都在服务端进行,真正做到终端接近“零”维护。小巧机身,无需风扇散热,无噪音干扰,低辐射,绿色健康环保。

云终端N380 产品接口 1、电源开关 2、直流电源插口 3、10/100M自适应以太网口（RJ45）  
4、VGA显示器接口（支持多种分辨率，显示分辨率最高可达1280\*1024或1440\*900）5、麦克风输入端口  
6、扬声器输出端口 7、USB接口4个，可以接USB键盘、鼠标、USB打印机、优盘等设备

硬件性能： 软件支持：800MHz主频 Wince6.0

128M DDR子 TCPMP 多媒体播放器

128M~8G NAND FLASH Word、Execl、Pdf等办公软件

2D图形加速卡 远程桌面 3D图形加速卡 IE浏览器

能耗：小于5W 工作温度：0 ~80 特色功能 连接Windows服务器

通过本公司免费提供的软件，可使终端连接到所有的windows家族操作系统，具体如下：

Windows 2000/xp/2003/2008 登录到服务器之后，我们就可以像操作一台完整的PC一样来应付复杂的办公与娱乐需求，而这一切都是不需要向微软公司来支付额外的终端服务的授权费用的。

云终端N380其中两种开机模式

N380相应设置方法：

选择合适的显示器分辨率（通常17正屏用1024\*768；19宽屏用1440\*900）

设置方法：选项-系统配置-显示分辨率，选择适合的分辨率点OK。如图：

终端机一些相应的设置，都在选项下

如果想进到N380终端机本地模式下，可按以下操作：

选项-系统配置-启动设置，选择第一个DeskTop,如果想回到原始界面，还选择最后一个即可

N380可以设置自动登录，填上相应的用户名和密码就可以  
(注：N380必须要用不同的用户名并要设置密码才可以进去)

最新款N380有英文和简体中文两种字体，可以根据自己的需要自行调整哦

## 网络IP地址设置

在标准(ThinClient)模式下云终端机可以自动搜索主机的IP，双击此IP就可以进到主机登录界面，就不需要设置了，如果找不到可以给终端机指定一个IP，只要最后一个IP段和主机不一样就行了，方法：打开选项-配置，如下图：

另外,N380免费送支架，可以把终端盒固定在液晶显示器后面，使桌面更干净哦