

帕金斯2506D柴油机熄火电磁阀全国批发

产品名称	帕金斯2506D柴油机熄火电磁阀全国批发
公司名称	湖南承载机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市天心区刘家冲北路238号满庭芳家园三期601房-899（注册地址）
联系电话	19079192829 19079192829

产品详情

柴油机熄火电磁阀全国站长批发价格

请联系我们专业的销售员，提供零件号或铭牌为您查询正确的零件，所以货品以零件号与实物为准，网站发布为广告图片。

当柴油机熄火的时候，在电磁阀里面有一个跟发bai电机一样的线圈，就是通电时产生磁力把熄火开关拉回通油，断电时没有磁力，由弹簧把熄火推到熄火位置，就不供油了。熄火电磁阀在长期使用之后活塞容易被灰尘、泥垢阻住不能活动，继而有不能启动或不能熄火的现象。

电磁阀安装注意：

- 1、安装时应注意阀体上箭头应与介质流向一致。不可装在有直接滴水或溅水的地方。电磁阀应垂直向上安装；
- 2、电磁阀应保证在电源电压为额定电压的15%-10%波动范围内正常工作；
- 3、电磁阀安装后，管道中不得有反向压差。并需通电数次，使之适温后方可正式投入使用；
- 4、电磁阀安装前应彻底清洗管道。通入的介质应无杂质。阀前装过滤器；
- 5、当电磁阀发生故障或清洗时，为保证系统继续运行，应安装旁路装置。