

惠州柴油发电机维保 上门维修

产品名称	惠州柴油发电机维保 上门维修
公司名称	东莞市广力机电设备有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	品牌:康明斯 型号:NTAA855-G2 产地:重庆
公司地址	水口村金富路28号
联系电话	13925828959 13925828959

产品详情

惠州柴油发电机维保 上门维修

- 1、清洁柴油发电机组外表面和拖车及机房外侧。检查拖车轮胎气压，拖车车身连接螺栓有无松动，低噪音箱螺栓有无松动。排烟及进风排风是否顺畅。
- 2、检查柴油箱中的燃油量是否足够（燃料应足够运行8-12小时）。检查燃油是否泄漏，定期更换柴油滤清器。
- 3、检查风机皮带、充电机皮带的张力，必要时进行调整。检查机器螺栓是否有松动。检查柴油机机油油位。当油位低于低“L”或高于标记“H”时，切勿操作柴油机。
- 4、检查机油是否泄漏，检查机油滤器是否符合要求，定期更换机油滤清器。
- 5、启动柴油机，目视检查运行过程中是否漏油。倾听机器是否有异响。
- 6、检查柴油机运转时显示仪表读数、温度、响度是否正常，并做好月度运行记录。

7、检查防冻液是否足够，是否泄漏。

8、定期更换防冻液，机油，三滤。

9、检查空气滤清器，每年更换或清洗一次，检查进排气管是否顺畅。

10、检查并润滑风扇皮带轮轴承和皮带张紧轴。检查超速机械保护装置润滑油油位，不足时加油。检查外部主连接螺栓的拧紧情况。

11、检查蓄电池电压，检查蓄电池的电压是，一块蓄电池电压12-13V，两块蓄电池电压24-26V，蓄电池连接是否松动或腐蚀。

12、模拟测试各安全保护装置的性能，恒负荷运行，检查运行情况。工作时，检查输出电压是否符合要求（361~405v），频率是否符合要求（ 50 ± 1 ）Hz。运行中检查水温、油压是否符合要求，排气管、消声器是否漏气，有无剧烈振动和异响。

13、检查各仪表、信号灯指示是否正常，开关动作是否正常，监控报警是否正常。

14、记录柴油发电机运行时间，定期清理油箱底部杂物。运行250小时后：

（1）更换柴油细滤器滤芯和机油。（2）检查气缸盖螺栓和连杆螺栓的紧固性。（3）检查并校正气门间隙，测试和调整喷油压力。