



输入气体压力 ( 0.1mpa )	1.0	2.0	3.0	4.0	4.8	5.0
xfh-60	656.4	985.2	1312.8	1641.6	1905.6	1970.4
xfh-80	875.2	1313.6	1750.4	2188.8	2540.8	2627.2
xfh-100	1094.0	1642.0	2188.0	2736.0	3176.0	3284.0
xfh-120	1312.8	1970.4	2625.6	3283.2	3811.2	3940.8
xfh-150	1641.0	2463.0	3282.0	4104.0	4764.0	4926.0

注意：压缩空气进气管请使用内径大于或等于15mm的管道，从气源到真空发生器的压缩空气通道中不得有内径小于 $\varnothing$  15mm的截面，否则会影响产品性能

xfh-60、80安装尺寸：

企业实景展示

以下照片由阿里巴巴指定第三方公司于实地上门拍摄，并经独立权威机构核实认证！

前一页

企业大门实景

1张大图

办公场所展示

5张大图

产品及样品实拍

8张大图

其他证书类照片

1张大图

