

# 升级款 汽车电压表 车载电压监测器 电瓶电压监测 12V和24V通用

产品名称	升级款 汽车电压表 车载电压监测器 电瓶电压监测 12V和24V通用
公司名称	义乌市卡标蒂汽车用品厂
价格	11.00/个
规格参数	
公司地址	中国 浙江 义乌市 后宅工业区
联系电话	0086 0579 85593690 13362914084

## 产品详情

型号：	WF-021	测量精度：	99%
尺寸：	40*70 (mm)	适用范围：	12V 24V通用
品牌：	卡标蒂	加工定制：	是
测量范围：	8-30V		

### 迷你车载电压表

好消息：现本店的全是升级版

注:车点火瞬间请勿插着本产品,瞬间电流波动大,容易读数不准,重者损坏产品,

适用车型:适用于12v , 也适用于24v车上

测量范围:8~30v

产品颜色:黑色

电压数字颜色:红色

产品误差:0.1~0.3v

什么样的电压是?】?:12v~14.5v

此款是：迷你车载电压计（好消息：现本店所售全是升级版了，可测电压8-30v,也就是小车和大车都可以用了，测压比以前老款更精确。）

随着车载产品越来越丰富，加装音箱、加装冰箱、车载吸尘、车载充气、车载照明、野外郊游用电.....

摩托车友改装喇叭、改大灯、加音箱、用电暖手套.....

大家在用电的同时总是担心，电瓶会不会亏电，会不会发动不了车。

现在大家不必时刻担心了，有一台电压计就可以随时数显您车电压的波动情况了。让您无后顾之忧，尽情的玩吧。

汽车通电未发动，是电瓶的电压，正常数值为12.2-12.8,低于11.6就要注意了尽快关闭车上电器并即刻发动发动机充电，数值低于10v就可能无法发动。汽车发动以后，是发电机电压，正常数值为13.4-14.8，低于13.4就无法对电瓶充电，检查发电机皮带与车用电器的不正常负荷，高于14.8就是发电量过大会损害电瓶与车上电器，检查发电机稳压器。

产品简介：

1 设计小巧，使用方便，插入汽车点烟器插口，即可测量汽车电瓶电压值。

2.高亮度红色led三位数码管显示，方便观看。

3.时时监测电瓶电压，使电瓶在正常的工作电压下使用，延长及保护电瓶和发动机的使用寿命。

使用简单：

直接插入汽车点烟口，便可检测检测汽车电池电压，方便实用。工作参数：

显示精度：0.01v工作电压：12v或者24v车通用

测量电流采样次数：3次/秒

特别提示：

12v铅酸蓄电池正常电压范围一般是10.5v ~ 14.8v，不同品牌电池视酸液浓度不同和环境温度不同，上下略有浮动，放电时，电压随时间降低，放电低于10.5v为过放电，对电池必定造成不可逆的损伤，应及时充电，减小或关闭负载电器，对于启动用电池，则应重点检查发电机对电池充电电路是否正常；充电时，电压随时间增高，高于14.8v时，过充同样损伤电池，应检查充电电路和发电机是否正常，重点检查蓄电池是否缺水，应该及时补充蒸馏水(非酸液)，以免电池过充发热直至报废！

提醒：小东西大作用，爱车必买。

## 企业实景展示

以下照片由阿里巴巴指定第三方公司于实地上门拍摄，并经独立权威机构核实认证！

前一页

## 企业大门实景

2张大图

## 办公场所展示

4张大图

## 产品及样品实拍

10张大图

## 生产厂房及设备

6张大图

## 其他证书类照片

4张大图

后一页

自定义内容