

幼儿以及中老年人如何选购古筝

产品名称	幼儿以及中老年人如何选购古筝
公司名称	兰州银笛琴行乐器有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	兰州甘肃省兰州市城关区铁路局南口站金轮宾馆 北侧中铁科技大厦四楼
联系电话	0931-8860269 13609314560

产品详情

幼儿以及中老年人如何选购古筝 一般情况下，进入幼儿园大班的孩子开始学筝比较合适，这时孩子的指关节相对来讲已发育到一定阶段，弹弦的力度能基本体现，学琴的技艺能在老师的控制之下得以计划地进行。该年龄段学筝，建议购买普级、中级的产品，敦煌牌的690、699、689、696、694等货号的产品较适宜。中、老年人学筝和幼儿学筝在购琴上基本是相同的。不同的是，中、老年人都有一定的经济基础，选琴的范围可比幼儿更广些，经济条件较好的学员可以购买高档古筝产品，学艺和陈设两者可以兼顾，再则，高档品均用红木做饰面，保值、升值有潜力。

古筝琴码出现移动一般是有以下几种原因造成的。（1）、琴弦没有校到标准音高。

（2）、筝码没有放置在规定的范围内。（3）、面板过于光滑。

（4）、筝码底部与面板不吻合、码脚变形。（5）、筝码中心不在琴弦的同一平面直线上。

（6）、弹奏力度超过设计标准。（7）、琴弦在空码时不碰及面板 古筝防开裂保养常识：

乐器的状态与寿命跟主人的保养直接有关。空气湿度的变化，和碰撞一样会对乐器造成威胁。空气太潮湿和太干燥都对弦乐器影响重大。在埃及的考古探险期间，被发现的超过3000年的木工制品还能与周围的空气交换水份。木质喜欢潮气。木质细胞核的水份量会和周围的空气中的水份量趋于平衡。当空气干的时候，木材萎缩，从而减缓细胞内部的压力。空气长时期的非常潮湿对于木质的纤维是非常有害的。

对木质的保存来说，理想的湿度是55%。长时间处于湿度30%水平将会导致古筝的开裂。木材的开裂有两种主要方式：和木纹平行的裂缝或裂纹，或和木纹垂直的开裂。这些裂缝的形成，可以是因为振动，也可以因为水份的不足而引起的木材缩小。垂直开裂比较少见，一般在乐器制造前就已经形成了。形成的原因是板材成型过程中的木纹环状方向上的形变。平时摆放古筝的房间最好配备一个空气湿度计。当发现空气比较干燥的时候，用“敦煌”保湿膏对古筝花板，岳山，穿陷孔等易开裂部位进行擦拭。切忌涂抹琴弦下的面板以及背部底板以免影响古筝音色。联系电话0931-8866520/8860269

联系地址：兰州市城关区民主东路365号 铁路局南口 中铁科技大厦4楼