

1.如何区分重故障和轻故障?

轻故障报警时，系统发出报警信号，故障指示灯闪烁，故障复位后，系统继续运行。重故障报警时，系统发出报警信号，故障指示灯常亮，系统立即停止运行，并需要人工干预才能恢复运行。

SINAMICS V90 伺服驱动系统特点概述：

1、伺服性能优异

**的一键优化及自动实时优化功能使设备获得较高的动态性能；

自动压制机械谐振频率；

1 MHz 的高速脉冲输入；

20 位分辨率的多圈值编码器。

2、高

速度控制精度控制外部脉冲位置控制、内部设定值位置控制（通过程序步或Modbus或PROFINET）、