

钩机快速转换器挖机旋转更换机械钩机液压切换连接器破碎锤快接头

产品名称	钩机快速转换器挖机旋转更换机械钩机液压切换连接器破碎锤快接头
公司名称	山东贝叶斯机械制造有限公司
价格	8900.00/件
规格参数	贝叶斯:贝叶斯 BYS:BYS-001 山东:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区黄屯街道327国道666号英克莱工业园区院内4号厂房（注册地址）
联系电话	15553716502

产品详情

挖掘机快速连接器是一种可以快速方便地更换工具的连接器的，它通常用于挖掘机、推土机等重型设备上。

以下是关于挖掘机快速连接器安装的介绍。

1.准备工作：

在安装挖掘机快速连接器之前，需要先做好以下几个准备工作：

- 1.检查挖掘机的液压管路和系统，确保其符合连接器的要求；
- 2.清洁工作区域，以确保没有杂物影响连接器的安装；
- 3.确认所使用的连接器与工具匹配，并检查连接器和工具是否有磨损或损坏情况。

2.安装步骤：

接下来是安装挖掘机快速连接器的步骤：

- 1.拆卸原有连接器：将原有连接器的螺母逆时针旋转并拆下；
- 2.安装新的连接器：将新的连接器和工具对齐，用手旋转螺母顺时针拧紧；

检查连接情况：根据连接器的型号及相关要求，进行对应测试，确保连接器安装无误。

3.注意事项：

在安装挖掘机快速连接器时，需要注意以下几点：

- 1.一定要使用符合要求的工具，不得随意替换或更改连接器的配件；
- 2.连接器安装过程中，避免使用力过大，以防损坏连接器或液压管路等部件；
- 3.安装完成后，要进行充分的测试操作，确保各部件连接可靠有效。

挖掘机快速连接器特性：

- 1、使用高强度的材料；适用于3-80吨位的各种机型；
- 2、使用液控单向阀的安全装置，保证安全；
- 3、挖掘机配置件无需改装，也不用拆卸销轴就能更换，因此安装迅速，能极大提高工作效率。
- 4、破碎锤与挖斗之间无需人工砸斗销，轻轻搬动开关十秒钟即可完成挖斗与破碎锤之间互换，省时、省力、简单方便。
- 5、主要应用于需要经常频繁更换挖掘机前端工作装置的工作场合，在长期使用一种装置是尽量不要安装。

挖掘机快速连接器属结构类产品，由主体支架、活动卡块、液压油缸、销轴等零部件组成。

挖掘机快速连接器的制作工序包括下料、车、铣、钻、成型、焊接、打磨、喷砂、喷涂、组装等流程。

挖掘机快速连接器属专用行业设备配件，需要专用设备才能高效率、高质量的进行作业，如：数控等离子切割机、坡口铣边机、

卷板机、焊接变位机、镗床、液压试验台等。