

车载充气泵 丰田充气泵 电动充气泵 电动充气泵

产品名称	车载充气泵 丰田充气泵 电动充气泵 电动充气泵
公司名称	四达汽车用品有限公司
价格	95.00/台
规格参数	
公司地址	河北省廊坊霸州市金康西道125号
联系电话	0316-7110086 13784476657

产品详情

公司地址：河北省霸州金康西道125号（霸州火车站南700米、106国道西600米）。欢迎批发

电话：13784476657

偏远地区 港澳台 海外邮费另计

本气泵为28MM全金属气缸，充气速度快；带泄气阀功能，当轮胎充气过饱时，按一下泄气按钮，即可给轮胎放气；全铜气嘴；优质点烟器

丰田充气泵适用于各个品牌汽车，如大众、本田、马自达、日产、奥迪、宝马、奔驰、雪佛兰、别克、雪铁龙等都是适用的！！！！

一、产品特点：

- 1、车载12V，从电池直接供电，或由点烟器供电（保险丝要大于15A）。
- 2、气流量35L/分钟，金属气缸，3.2米充气管，适用大中小型轮胎。
- 3、打气速度快，操作简单，使用方便。
- 4、减震脚，使用更平稳。
- 5、附送三种气嘴，自行车，摩托车，球类，充气床也可打气

二、使用方法：

1、启动汽车。

2、将充气泵电源插头插入汽车点烟器，打开充气泵电源开关，启动充气泵；

3、将橡皮胶管顶端的气嘴拧到轮胎气门，听到轮胎泄气声时，表示空气已经流通，马上将气嘴拧紧，此时充气泵已开始充气；

4、充气时，仪表指针开始随着气压上升，当指针达到轮胎适当气压时，一般轮胎正常气压为30—40PSI（看气压表里面的红色那圈），关掉充气泵开关，取出插头及气嘴，即完成充气工作。

三、注意事项：

1、使用时，请先发动汽车引擎，增强电力，不消耗汽车电瓶电力。

2、本机限使用直流（DC12V 15A）电源，不可使用家用高压电源，

3、充气时，请在连续工作10分钟作冷却休息，可延长马达寿命。橡皮艇充气时，可连续工作30分钟

4、一般轮胎在充气时，可到达220KPA正常胎压。大轮胎则会更长一点时间。如开始充气时，仪表指针快速上升，既表示空气并没有充进轮胎，必须停止工作，重新操作，否则，仪表及马达将受到损坏。

6、使用时，人不要离开机体，随时注意胎压，不可太过饱和。

7、轿车点烟器如不干净而不导电，或保险丝烧断，本机不能正常运转，请确保点烟器导电良好。

8、本机应避免潮湿，重摔及沙泥侵入，避免小孩玩弄，以免受到损伤。

9、本机启动电流很大，请勿在接上轮胎的情况下开启电源开关，否则有可能因为启动电流过大烧坏汽车保险丝。正确操作是先开启电源，待气泵启动正常工作后，再接上轮胎充气。如果在操作中关闭电源后需重新开机，也应当将气嘴拧下再开机，否则有可能烧坏汽车的保险丝。

四、配件

丰田包包一只，精品气嘴一套，说明书。

本机适用于轿车、脚踏车之轮胎，及球类、橡皮艇等等的充气，适用范围广泛。

于高速公路、野外或早晨上班，汽车轮胎突然漏气时，更能发挥其救急的功能；

随时准备一台，置于汽车行李箱，不占用空间。

可快速给皮球、充气球等充气；

有气压显示表，可准确测量轮胎的气压；

外壳坚固耐用；

彩盒包装，小巧、方便携带

浏览了该宝贝的会员还浏览了

车载充气泵 非常爱车1362大功率汽车充气泵/双缸金属/充气泵

¥ 170.00

车载充气泵 轮胎充气泵 12v气压泵 打气泵

¥ 68.00

非常爱车1310 充气泵 车载充气泵

¥ 95.00

包邮 车载充气泵 非常爱车 1382 大功率汽车轮胎双缸充气泵

¥ 235.00