

液环式真空泵生产 荣瑞泵业 九江液环式真空泵

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 液环式真空泵生产 荣瑞泵业 九江液环式真空泵 |
| 公司名称 | 淄博荣瑞泵业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 博山开发区南域城工业园北首 |
| 联系电话 | 13325227071 13325227071 |

产品详情

淄博荣瑞泵业提供液环式真空泵等相关真空泵

气水分离器的进气口法兰与泵排气法兰之间由弯管连接，气冰分离器底部，有一管路与泵相连，由此供给泵正常工作所需水呈，供水量大小由管路上的阀门调节，气冰分离器另有一管路，管路上装阀门，消耗的工作水由此补充。改变安装位置时，应注意分离器与泵的连接管路不得过长，转弯不得过急，九江液环式真空泵，否则气水混合物在管路中流动损失必将增加，增大了排气阻力，会因此降低流量和真空度，增加功率消耗。

淄博荣瑞泵业提供水环真空泵等相关真空泵

水环真空泵的运行中注意事项：

- 1、为保证正常的真空度，液环式真空泵生产厂家，进水温度应小于30℃，液环式真空泵生产，15℃为适宜，注意调节板式冷却器的出水门开度
- 2、检查运行电流正常，电机线圈温度不高于140℃
- 3、轴承的温升不应高于35℃，温度不应高于80℃。
- 4、各连接部位应严密，无泄漏现象，应无异常声响和振动
- 5、气水分离器工作水补水旁路门关闭运行，补水电磁阀根据水位高低自动控制开关，来控制工作水水位。
- 6、为水环真空泵稳定运行，建议气水分离器溢水门选择手动开关控制水位。

水环真空泵是液环式真空泵中常见的一种。液环式真空泵是带有多叶片的转子偏心装在泵壳内。当它旋转时，把液体抛向泵壳并形成与泵壳同心的液环，液环同转子叶片形成了容积周期变化的旋转变容真空泵。当工作液体为水时，称水环真空泵。

水环式真空泵主要部件是叶轮和壳体，液环式真空泵安装图，叶轮是由叶片和轮毂构成，叶片有径向平板式，也有向前（向叶轮旋转方向）弯式。壳体内部形成一个圆柱体空间，叶轮偏心地装在这个空间内，同时在壳体的适当位置上开设吸气口和排气口。吸气口和排气口开设在叶轮侧面壳体的气体分配器上，形成吸气和排气的轴向通道。

液环式真空泵生产-荣瑞泵业(在线咨询)-九江液环式真空泵由淄博荣瑞泵业有限公司提供。淄博荣瑞泵业有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！