

五谷磨粉机，不锈钢材质

产品名称	五谷磨粉机，不锈钢材质
公司名称	广州雷迈机械设备责任有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	
公司地址	广州番禺石基镇石基村段181号（番禺永和工业邨）
联系电话	020-28655154 13054429833

产品详情

【不锈钢五谷杂粮磨粉机厂家直销/五谷杂粮打粉机/食品粉碎机】

广州雷迈机械设备厂专业生产五谷杂粮磨粉机，厂家直销价格便宜；各类五谷杂粮磨粉机应有尽有、质量保证；随时欢迎您前来咨询五谷杂粮磨粉机，能为您服务是我们的荣幸。

五谷杂粮磨粉机操作原理

雷麦牌五谷杂粮磨粉机是连接轴和电机轴直接相连，电机启动运转时，带动连接轴以及套在连接轴上的磨盘一起运转。待磨物料从入料斗进入磨粉套，磨盘的心轴和磨粉套之间的相对运转，破碎力使物料绞碎成小块颗粒；绞碎后的小颗粒在磨盘的螺旋运动下被带进两块磨片中间，磨片齿纹的相对运转，使物料在短时间内被粉碎成细小颗粒（粉剂）；粉从磨片的齿沟流出，甩向四周，同时被装在磨盘上的刮粉板带下，从出粉口出来。

五谷杂粮磨粉机技术参数

型号	电压V	功率KW	转速	细度（目）	生产能力	重量	外形尺寸（cm）

MF-304	220	1.8kw	1420	50-200	20-40kg/h	40kg	55*30*45
--------	-----	-------	------	--------	-----------	------	----------

五谷杂粮磨粉机使用范围 该机属连续投料式作业，结构豪华大方，噪音低，磨粉细腻，无粉尘，操作简单方便。加工范围广，各种粮食、中药材等都可轻松研磨50~200目的均匀粉末。适合卖场连锁经营或个人创业。机器小，效率高，操作简单。欢迎直接带料来试机，满意再购买！

五谷杂粮磨粉机操作说明：

- 1、启动电源，将物料放进料斗，将调节器拧至适当位置，打开下料挡板，使物料缓慢地流进磨粉腔。挡板开小一点，以免进料太快，造成卡机现象。普通物料一般磨两遍，第一遍粗磨，第二遍细磨。
- 2、磨粉的粗细取决于两块磨片之间的间隙，而磨片的间隙靠调节器进行控制，根据机盖上的粗细指示，当调节器往细的方向调节时，两块磨片的间隙缩小，磨粉就变细；反之，磨粉则变粗。
- 3、调节器的调节范围和力度该如何控制：可以听磨片摩擦产生的声音以及电机运转的声音来决定，磨片靠得越紧，声音就越响；反之，声音变小
- 4、单独磨含油量特别高的物料时，如芝麻、核桃、花生等，只能磨成粗粉，磨细时大量油分渗透出来，将使粉变成浆状。所以磨含油量特别高的物料时，调节器不要调太紧，磨片间隙保持稍微靠近甚至完全分离状态，才能磨成粉状（小颗粒状）。以上物料如果需磨得很细，意见配不含油或者油量较少的杂粮粉一起磨
- 5、动磨片和静磨片的装卸：装在磨盘上的为动磨片，装在粉碎腔的为静磨片。将固定磨片的3枚螺丝拧出即拆卸磨片。磨片的材质为生铁，生铁的硬度为52°左右，硬度大，弹性差。装磨片时，螺丝不可以拧太紧，以防磨片断裂。

注：个别买家说的电机发热问题，其实这个是正常情况，每个人对发热程度理解不一样，买家可以放心，厂家使用的电机为全铜线电机，耐高温，不容易烧毁，一年内有问题免费保修，目前来说，我们还没有电机问题退货的案例发生，所以买家可以放心

【雷迈机械尹婷竭诚为你服务欢迎致电13054429833；020-28655154】

【q：158216486】