

鸽子孵化箱价格 鸽子孵化箱供应江苏、浙江、上海等地

产品名称	鸽子孵化箱价格 鸽子孵化箱供应江苏、浙江、上海等地
公司名称	德州市德城区佳裕孵化设备厂
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	德州市新河东路后魏
联系电话	86-05342728296 15964151334

产品详情

鸽子孵化箱价格 鸽子孵化箱供应江苏、浙江、上海等地

鸽子孵化机器又叫鸽子孵化机、鸽子孵化箱，用于肉鸽养殖过程中鸽蛋的人工孵化，也可以用于其鸽子孵化机内部构造(4张)它小型蛋的人工孵化。孵化箱的结构一般由箱体、蛋架、蛋盘、加湿器、发热器、风扇、翻蛋系统、温湿度控制仪表、超温报警保护系统、停电提醒装置等部分构成。

鸽子孵化器使用和维护 1、孵化机应安装在混凝土地面上，地面应保持平整，安装时孵化机应稍向前（有的机型向后）倾斜，以便于清洗时排放污水，机门前要留2至3米的操作空间。

2、孵化室的温度应保持在20至27摄氏度，温度高于27摄氏度或低于20摄氏度时，应考虑安装空调设备或采取其他措施。湿度应保持在百分之50左右。室内要有良好的通风换气条件，孵化机(特别是出雏机排出的废气要用管道引至室外。孵化室要经常清扫、冲洗、粉刷和消毒。3、整机安装完毕后要通电试机，检查温度、湿度控制系统是否正常，并根据要求调好温度。还要检查超温、低温报警系统有无故障，自动定时翻蛋系统是甬正常等，待运转1至2天，一切正常后方可正式入孵。

4、使用中随时注意观察机门上温度计指示的温度，如有不正常现象要及时检查控温系统，排除故障。5、随着胚龄的增长应适当开启进气口和排气口，后期应全部打开，以保证胚胎正常发育对氧气的需要，但前期不应开启过大，以免加温较慢，浪费电能。6、要注意翻蛋角度是否达到要求，定时是否准确，最好使所有的孵化机翻蛋方向一致，以便于管理。每翻蛋一次都要做好记录。7、要注意控湿装置的水箱(盘)内不能断水，感受元件的纱布与水盒内要经常换水，纱布被脏物污染后要洗净后重装。对于无自动控湿装置的孵化机，要定时往水盘内加温水并根据不同孵化期对湿度的要求，调整水盘的数量，以确保胚胎发育对湿度的要求。8、每孵化一批或出雏一批后，要对孵化机或出雏机进行彻底冲洗并消毒一次。然后检查机械部分有无松动、卡碰现象，检查减速器内润滑油情况，并清除电器设备上的灰尘、绒毛等脏物。通电试运转一段时间，调好温度和湿度后入孵下一批。鸽子孵化器的要求

(1) 主动控温，温度均匀一般请求控温精度为 $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ ，机内各点温度差不大于 0.4°C 。(2) 透风公平，及时换气孵化期间每枚胚蛋应有 $0.002 \sim 0.010\text{m}^3/\text{h}$ 的透风量，出雏期间应有 $0.004 \sim 0.015\text{m}^3/\text{h}$ 的透风量，以使机内空气新鲜， CO_2 含量不超过0.5%。(3) 定时翻蛋，角度要够，动作要安稳，一般每隔 $1.0 \sim 2.5\text{h}$ 翻蛋一次，翻蛋角度为 $\pm 45^{\circ}$ ，当蛋盘翻至最大角度时，蛋与蛋盘都不能掉下。(4) 主动控湿，湿度适当。一般请求孵化期间相对湿度为53%~57%，出雏期间为65%~70%，误差不超过3%。