

西安雁塔区900千瓦发电机出租 静音省油环保

产品名称	西安雁塔区900千瓦发电机出租 静音省油环保
公司名称	山东斯迈尔机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:康明斯 沃尔沃 大宇 劳斯莱斯 潍柴 静音环保:50KW-10000KW 全国:全国各地均有站点
公司地址	山东省聊城经济技术开发区物流园区卫育北路1号香华物流园1号楼14层1404室（注册地址）
联系电话	15165839625

产品详情

柴油发电机组中的自切换柜（又称ATS双电源开关柜），应用于应急柴油发电机组和市电主电源之间的主动切换，能够在主电源停电后主动将负载切换至柴油发电机组上，是一种极为重要的备用电力供电设施。本文，发电设备将为大家简单介绍一下柴油发电机组的两种自切换操作方法。

1、模块手动操作方法

翻开电源钥匙后，按模块“手动”键直接发动，当柴油发电机组发动成功正常运行后，与此同时主动化模块也进入自检状况，它会主动进入加减油门自动调节电压转速等功能，升速成功后机组将会依据模块的显示进入主动合闸与网电并网。

2、全自动操作方法

翻开电源钥匙直接按“主动”键，柴油发电机组同时就会主动加减油门实现自动提速，当赫兹表、频率表，水温表显示正常后，它将会主动合闸送电与网电并网一些功能。将模块设置在“主动”位置，柴油发电机组进入准发动状况，经过外开关信号，对状况主动长期检测、判别。一旦有故障、失电时，即刻进入主动发动柴油发电机组。当来城市供电时，它将会主动切换塑胶外壳分闸开关降速停机。柴油发电

机组正常后，经系统3秒承认，机组主动跳闸退网，延时个几秒钟到几分钟都可以设定，自己主动停机，并进入下一个主动发动的预备状况。

综上所述，您可以了解到自切换柜其实就类似于一个双电源主动转化柜，自切换柜和自发动柴油发电机组一同构成了主动应急供电系统，以保证柴油发电机组全体的正常运行，这下您愈加全面了解柴油发电机组双电源自动切换是怎么回事了吧。