

ZHJ200矿用移动式防灭火注浆装置

产品名称	ZHJ200矿用移动式防灭火注浆装置
公司名称	山东中煤工矿集团
价格	140000.00/台
规格参数	
公司地址	山东济宁中煤工业园
联系电话	0537-2609078 18766872894

产品详情

ZHJ200/1.2G矿用移动式防灭火注浆装置

移动式防灭火注浆装置,ZHJ移动注浆灭火装置，移动式灭火注浆装置,移动注浆装置,ZHJ防灭火注浆装置,陕西防灭火注浆装置,新疆移动式注浆泵

咨询热线：18766872894—小秦，座机：0537-2609078,QQ：1075494066马上联系吧！

ZHJ 移动式防灭火注浆装置主要用于煤矿井下工作面及采矿区具有煤炭自燃危险的现场，可喷注以水为输送介质的泥浆、粉煤灰浆、石灰浆以及化学凝聚胶等浆液类物质（或更高的粘稠液体及含有机杂质和固体颗粒的浓缩物）的防灭火设备。它有效地吸收氧化煤体的热量，阻止煤体氧化，堵塞漏风通道从而实现防火和灭火。

- 1、体积小、重量轻，具有快速移动性；
- 2、装备的配套性能好；
- 3、整套装备具有耐腐蚀性；
- 4、作业连续、运转平稳、生产效率高；
- 5、运输、操作便捷。

ZHJ系列矿用移动防灭火注浆装置使用方法：

- 1、打开F1、F2排污阀，清洗溶液箱。
- 2、将F3、F4阀置关闭位置。
- 3、按配方比例分别向A、B料箱中加入清水。

4、打开G2、G3防爆开关，启动搅拌系统。

5、按配方比例分别向A、B溶液箱中加入干料（黄土、粉煤灰等）。

6、待充分搅拌后打开F3阀门。

7、打开G1防爆开关，启动注浆泵，通过注浆管路将泵液注入防灭火区域（注意：一定先打开F3阀门使浆液通入注浆泵后再启动注浆泵，否则将损坏注浆泵。

8、箱内的浆液即将用完时打开F4阀门连续注浆。同时关闭F3阀门，并继续向A料箱内加入清水及干料，搅拌制浆，以备B料箱内的浆液用完时继续使用。以上循环操作可保证连续注浆的需要。如果制浆能力不足，应停泵等待，间歇注浆。并确保注浆泵不发生空转现象，以免损坏注浆泵。

9、停止注浆作业后，应及时向料箱中加入清水，并启动注浆泵，清洗注浆泵系统过流部件，防止注浆系统堵塞。

物流说明：移动灭火装置发货一般走配车，由于接近年关，货物配车比较慢，加上下雪地段比较多到货稍有延迟，望广大客户谅解；

此装置需要定做，欢迎各煤矿行业的同仁咨询采购，预祝新年快乐，恭喜发财！我公司主营：矿用泵类：BH-40/2.5型煤矿用阻化剂喷射泵、WJ-24-2阻化多用泵、AE102A氧气充填泵、ZSY30/120双液注浆机、ZSY50/70双液注浆泵、ZSY80/90双液注浆泵、ZMB-2挤压泵、ZMB-3灰浆泵

注：产品图片仅供参考，以公司实际产品为准！