

# 贝加莱ACOPOS系列伺服驱动器故障代码说明书介绍

产品名称	贝加莱ACOPOS系列伺服驱动器故障代码说明书介绍
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	180.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:贝加莱ACOPOS 系列:1022
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

## 产品详情

贝加莱伺服驱动器故障代码说明书,贝加莱驱动器维修

LED灯始终保持红色。

失败原因：有失败。

处理：原因：过压、欠压、短路、过热、驱动禁止、无效厅。

贝加莱伺服驱动器维修流程:

1.初步判断是电源电路故障，导致LED数码管无显示。

2.拆开外壳后，重要测量电源电路，未发现显著故障。

3.所以测量面板显示电路，没有发现显著故障。

4.决定开机检查，发现开机后有显示，于是用伺服驱动调试软件连接，查看历史报警记录，

5.检查电流测试电路无故障，于是开机，发现屏幕上只有一点字符显示，其他无反应。然后，拆下外壳，接通电源，发现风扇不转了。用万用表测量电阻，发现短路。风扇晕的时候开机，屏幕显示正常。风扇被确定为有故障并被更换。

OC报警：加、减、恒速时过电流故障。

OLU报警：:驱动器过负载故障。

OU1报警：加速时过电压故障。

LU报警：欠电压故障。

EF报警：对地短路故障。

Er1报警：存储器异常故障。

Er2报警：通讯异常故障。