

莆田维谛艾默生UPS电源GXE 02k00TL1101C00/2KVA系列参数

产品名称	莆田维谛艾默生UPS电源GXE 02k00TL1101C00/2KVA系列参数
公司名称	北京致新网能科技有限公司
价格	980.00/件
规格参数	品牌:维谛艾默生 型号:GXE 02k00TL1101C00 功能:断电延时
公司地址	北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304
联系电话	010-51661730 13720034656

产品详情

维谛技术-艾默生UPS电源GXE 02k00TL1101C00/2KVA是艾默生网络能源有限公司开发的双变换在线式智能化正弦波不间断电源系统,可为用户的精密仪器设备提供可靠、的交流电源,采用模块化设计,可以根据需求装配为塔式或机架式,兼容单进单出和三进单出适用于小型计算机中心、网络间、通信系统、自动控制系统和精密仪器设备等应用场合的不间断交流供电。

在信息化时代,信息产生,大部分信息储存在计算机中,它方便、快捷,但也有一些问题随之产生,一旦忽然停电,那些没有保存的信息就会有丢失的风险,UPS的诞生正解决了这个问题,它也叫不间断电源,可以保障计算机系统在停电之后继续工作一段时间让人可以把信息保存下来,不至于因为停电而丢失数据。国际艾默生ups电源更是在市场上取得了巨大的成功。

标配RS-232及USB接口通讯接口,方便用户对UPS进行的通讯管理。提供REPO紧急关机功能。配合不同的卡,可满足并实现用户多样的管理功能。较一般UPS可多挂接20%以上的负载系统效率高,智能风扇设计,省电、运行成本低TA系列UPS如何方便的维护?显示面板可随安装方式的不同自由调整角度含多种交流输出方式,国标/IEC标准/端子排方式,方便不同型号的设备插头的直接使用标机内置电池可在线更换维护ITA系列UPS如何提高方案的可用性?输出兼容220/230/240Vac 50/60Hz,的灵活性可通过级联电池模块方便地延长后备时间

电池模式: 、在电池模式下运行时电池指示灯与逆变指示灯亮,若接入异常之市电,市电灯会同时闪烁,电池容量指示灯会根据电池容量的大小而增减显示的数量,注意市电模式下的负载指示灯会作为在后备时间内的电池容量水平指示。在电池模式下运行时,蜂鸣器每隔4秒鸣叫一次,若此时持续按开机键1秒以上,UPS执行消音功能,蜂鸣器不再鸣叫报警,再持续按开机键1秒以上,报警恢复。 、当电池容量减少时,发光的电池容量指示灯数目会减少,

当电池电压下降至预警电位时,蜂鸣器每秒鸣叫一次,提示用户电池容量已不足,将会自动关闭UPS,应抓紧进行负载操作并逐一去除负载。旁路模式: 、在旁路模式下运行时市电指示灯与旁路指示灯亮,负载指示灯会根据所接负载容量大小而增减显示的数量。UPS二分钟鸣叫一次。 、若市电指示灯闪烁,表示市电的电压或频率已超出正常范围。

维修旁路模式到逆变工作模式的切换UPS 维修完毕,使用以下步骤可将负载从维修旁路切换到逆变供电。警告如果用户自行配备维修旁路空开,那么 UPS 维修后的运行恢复操作必须手动将 UPS 切换至旁路模式后再闭合输出空开,否则可能损坏设备。

维谛技术-艾默生UPS电源GXE 02k00TL1101C00/2KVA

- 1.请确认维修旁路空开的挡板已被向上拨到底且尚未拨回。
- 2.闭合 POD 前面板上的主路输入空开和旁路输入空开。此时 UPS 将重新上电,工作在旁路模式。
- 3.确认 UPS 已工作在旁路模式,闭合 POD 前面板上的输出空开。
- 4.断开 POD 前面板上的维修旁路空开,将维修旁路空开的挡板拨回,然后拧紧固定螺钉。
- 5.按下 UPS 操作显示面板上的电源开关键,UPS 切换到逆变工作模式
6. 并机系统中新增一台机器的操作具体请参考 3.5 并机系统调试(16kVA/20kVA)。5.3 UPS 完全关机对于选配了 POD 的 UPS 系统,如需 关闭 UPS,按照 5.2.4 逆变工作模式到维修旁路模式的切换的步骤将 UPS 从逆变工作模式切换到维修旁路模式,使 UPS 在下电过程中不影响负载的使用,此时如负载不需供电,可直接断开维修旁路空开,