

紫外线消毒器管道式的怎么安装需要注意什么

产品名称	紫外线消毒器管道式的怎么安装需要注意什么
公司名称	定州市仁创环保设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	定州市长安路辛店子村515号
联系电话	17731288047

产品详情

收到紫外线消毒器先检查配件：

- 1.设备收到后请及时开箱检查配件是否齐全，灯管、套管是否无损。确保不影响设备安装。
- 2.设备工作压力为0.6-0.8mpa，严禁设备安装在水泵的出水口，由于水泵启动时出水口冲击力太大会损坏套管，造成设备漏水。
- 3.设备安装时必须做旁通阀门，避免设备内配件损坏后无法正常供水。设备正常使用时主管道阀门是常关状态，旁通阀门常开状态。设备检修时打开主管道阀门，关闭旁通阀门。
- 4.设备的接电为220V 50HZ，请接独立的电源，并请接地。设备保养或维修时，必须切断电源。
- 5.请确保管道内有水流通过，方可启用设备。
- 6.由于紫外线会对人体造成严重伤害，请在使用时注意防护，灯管亮时，避免用眼睛直视。
- 7.如设备露天环境下安装使用，请做好防雨措施。
- 8.设备安装完成后进行试运行，如果有问题，及时联系我公司技术人员进行沟通。
- 9.设备使用或安装时遇到特殊情况，及时与我公司客服人员联系。

以上是管道式紫外线消毒器安装注意事项