

榆林定边县800千瓦发电机出租 省油静音

产品名称	榆林定边县800千瓦发电机出租 省油静音
公司名称	山东斯迈尔机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:康明斯 沃尔沃 大宇 劳斯莱斯 潍柴 静音环保:50KW-10000KW 全国:全国各地均有站点
公司地址	山东省聊城经济技术开发区物流园区卫育北路1号香华物流园1号楼14层1404室(注册地址)
联系电话	15165839625

产品详情

柴油发电机组开机的步骤

拧松喷油泵上的放气螺钉，用燃油手泵排除燃油系统内的空气，同时将调整控制手柄固定在适宜启动转速的油门位置。

按下启动按钮，使柴油机启动，如10秒(一般不超过15秒)

柴油机仍不能着火启动，则应待1分钟后再作第二次启动，若连续三次仍无法启动则应检查并找出故障原因。

柴油机启动后，应密切注意机油压力表读数(正常运转时为2.5—3.5kg/Cm²)，如机油压力表不指示，应立即停机检查,并检查电流表有无充电指示。

机组启动后，空载转速逐渐增加到1000—1200r / min，(注意不得长时间低速运转)，进行柴油机的预热过程后，再将转速提高到额定转速。待出水温度达到55℃，机油温度达到45℃时，才允许进入全负荷运转。

当机组各仪表指示正常时，即可合上负荷开关向负载送电，随着机组负荷的变化，若频率和电压不在规定范围内，应及时调整频率和电压，使其保持额定值，严禁机组在低转速情况下带负荷，以免损坏设备。

机组投入正常运转后，应随时注意观察水温、油温、油压的变化以及功率表、频率表、电流表、电压表的读数，发现异常应及时处理。

山东斯迈尔机械公司主动对接客户，全面排查线路和设备缺陷，处理安全隐患，并与企业形成了“驻点帮扶”，用蹲守的方式保障企业连续供电，让防护面罩搭上“电力快车”。对发现的问题隐患，我们尽量采取不停电方式消除，这样既能保证设备安全，又确保了可靠供电。”