## 延安西门子CPU代理商

产品名称	延安西门子CPU代理商
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司总部
价格	2200.00/台
规格参数	
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层 A区213室
联系电话	15021292620 15021292620

## 产品详情

延安西门子CPU代理商延安西门子CPU代理商延安西门子CPU代理商

西门子电源代理商,西门子电源一级代理商,西门子电源总代理商,西门子电源授权代理商,西门子电源分销商,西门子电源分销商,西门子交换机分销商,西门子交换机一级代理商,西门子交换机代理商,西门子S7-1200系列代理商,

一直没太搞明白PLC的输出模块是否能给外部设备供电。现在有型号为322的16点DO模块,我看上面标有rel.AC120/230V,不知道这个指的是什么。另外该模块需要外部提供24V直流电。我在step7中让某一输出点点亮,用电压表测量该点与公共端之间电压,发现为0。这是否意味着该模块不能对外供电,接着想到是不是所有的输出模块都只相当于开关,不能向外供电。但是又不太明白模块上标的rel.AC120/230V代表什么。

## 佳答案

一直没太搞明白PLC的输出模块是否能给外部设备供电。-------给外部供电是指?现在有型号为322的 16点DO模块,我看上面标有rel.AC120/230V,不知道这个指的是什么。------rel.AC120/230V指继电器 输出,输出点可接120/230V交流电压。另外该模块需要外部提供24V直流电。-------所有输出模块都必须外部供电。 我在step7中让某一输出点点亮,用电压表测量该点与公共端之间电压,发现为0。这是否意味着该模块不能对外供电,接着想到是不是所有的输出模块都只相当于开关,不能向外供电。但是又不太明白模块上标的rel.AC120/230V代表什么。------所有的数字量输出模块都不能做为电源给外部供电的。

S7-200 SMART, CPU

CR20s, 经济型 CPU 模块, 继电器输出, 220 V AC或110

DC 供电, 12 输入/8 输出

S7-200 SMART, CPU

CR30s, 经济型 CPU 模块, 继电器输出, 220 V AC或110

DC 供电, 18 输入/12 输出

\$7-200 SMART, CPU

CR40s, 经济型 CPU 模块, 继电器输出, 220 V AC或110

DC 供电, 24 输入/16输出

S7-200 SMART, CPU

CR60s, 经济型 CPU 模块, 继电器输出, 220 V AC或110

DC 供电, 36 输入/24 输出

\$7-200 SMART, CPU

CR40,经济型 CPU 模块,继电器输出,220 V

AC 或110 DC供电, 24 输入/16 输出

延安西门子CPU代理商,DP电缆,上海网线代理,西门子,模块。延安西门子CPU代理商,DP电缆,上海网线代理,西门子,模块。延安西门子CPU代理商,DP电缆,上海网线代理,西门子,模块

延安西门子CPU代理商,DP电缆,上海网线代理,西门子,模块

延安西门子CPU代理商,DP电缆,上海网线代理,西门子,模块