

# 株洲西门子1500PLC代理商

产品名称	株洲西门子1500PLC代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

## 产品详情

株洲西门子1500PLC代理商 请注意铭牌上的信息 前连接器 X1

上方连接器（输入），用于连接来自前一接口模块的电缆 模块将连续处理通道 表格 B-28 SM 431；AI 8 x 16 位通道的奇数诊断字节 字节位 含义 字节 8 - 23 奇数 7 用户校准与参数分配不一致 6 0 5 0 4 0 3  
运行时校准错误 2 0 1 0 0 0 信号模块的诊断数据 B.5 模拟量输入模块自字节 2 开始的诊断数据 S7-400  
自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 483 信号模块的诊断数据 B.5  
模拟量输入模块自字节 2 开始的诊断数据 S7-400 自动化系统模块数据 484 参考手册, Ausgabe 11/2016,  
A5E00432660-08 附件和备件 C C.1 附件和备件 附件和备件 附件 - 备件 订货号 用于机架  
用于标记插槽的数字轮 C79165-Z1523-A22 备用插槽盖(10 个) 6ES7490-1AA00-0AA0 用于电源 PS 405  
(DC)的备用连接器 6ES7490-0A00-0AA0 PS 407 (AC)的备用连接器 6ES7490-0AB00-0AA0 备用电池  
6ES7971-0BA00 用于数字量模块/模拟量模块 用作 SM 标签条的覆盖箔(10 包装) 6ES7492-2XX00-0AA0 AC  
模块上丝插孔的盖板 6ES7422-0XX00-7AA0 模拟量模块的量程卡 6ES7974-0AA00-0AA0  
前连接器螺钉型接头 6ES7492-1AL00-0AA0 前连接器弹簧型接头 6ES7492-1BL00-0AA0  
前连接器压接型接头 6ES7492-1CL00-0AA0 前连接器的面板，5 块 6ES7492-2XL00-0AA0  
用于压接触点的压接工具 6XX3 071 压接触点(每包 250 个) 6XX3 070 用于压接触点的拆卸工具 6ES5  
497-8MA11 丝，8 A，快速熔断 Wickmann 194-1800-0 Schurter SP001.1013 Littelfuse 217.008  
用于前连接器的标签纸，褐蓝色 6ES7492-2AX00-0AA0 用于前连接器的标签纸，浅色  
6ES7492-2BX00-0AA0 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 485 附件 -  
备件 订货号 用于前连接器的标签纸，黄色 6ES7492-2CX00-0AA0 用于前连接器的标签纸，红色  
6ES7492-2DX00-0AA0 用于 IM IM 461 - 0 的终端连接器 6ES7461-0AA00-7AA0 IM 461 - 3 的终端连接器  
6ES7461-3AA0-7AA0 IM 461 - 4 的终端连接器 6ES7461-4AA00-7AA0 IM 463 系列(发送 IM)，用于连接相距  
600 m 的 S5 的 IM 314 6ES7463-2AA00-0AA0 连接通讯总线的 IM 电缆，0.75 m 6ES7468-1AH50-0AA0  
连接通讯总线的 IM 电缆，1.5 m 6ES7468-1BB50-0AA0 连接通讯总线的 IM 电缆，5 m 6ES7468-1BF00-0AA0  
连接通讯总线的 IM 电缆，10 m 6ES7468-1CB00-0AA0 连接通讯总线的 IM 电缆，25 m  
6ES7468-1CC50-0AA0 连接通讯总线的 IM 电缆，50 m 6ES7468-1CF00-0AA0 连接通讯总线的 IM 电缆，100  
m 6ES7468-1DB00-0AA0 可传输电流的 IM 电缆，0.75 m 6ES7468-3AH50-0AA0 可传输电流的 IM 电缆，1.5  
m 6ES7468-3BB50-0AA0 用于 IM 467 FO 的插入式适配器的部件包 6ES7195-1BE00-0XA0 用于 IM 467 FO

的单工插头和抛光装置的部件包 6GK1901-0FB00-0AA0 用于连接/联网 35 mm 标准固定导轨  
 6ES5710-8MA... PROFIBUS 6XV1830-0BH10 6XV1830-3BH10 PROFIBUS 6XV1830-0BH10 PROFIBUS  
 6XV1830-3BH10 无 PG 插座的 PROFIBUS 总线连接器 6ES7972-0BA00-0XA0 有 PG 插座的 PROFIBUS  
 总线连接器 6ES7972-0BB10-0XA0 无 PG 插座、带斜向电缆出口的 PROFIBUS 总线连接器  
 6ES7972-0BA40-0X40 有 PG 插座、带斜向电缆出口的 PROFIBUS 总线连接器 6ES7972-0BB40-0X40  
 PROFIBUS RS 485 总线端子 6GK1500-0AA00 6GK1500-0AB00 6GK1500-0DA00 附件和备件 C.1 附件和备件  
 S7-400 自动化系统模块数据 486 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 附件 - 备件 订货号 PC/MPI  
 电缆(5 m) 6ES7901-2BF00-0AA0 用于风扇部件 用于风扇部件的备用风扇 6ES7408-1TA00-6AA0  
 用于风扇部件的过滤器(10 个) 6ES7408-1TA00-7AA0 用于风扇部件的监视 PCB 6ES7408-1TX00-6XA0  
 用于风扇部件的电源 PCB 6ES7408-1XX00-6XA0 机柜 带 SIMATIC S7 系列扩充装置的机柜(2200 x 800 x 400)  
 8MC 2281-7FC11-8DA1 SIMATIC S7 系列的扩充装置 8MC 1605 – BS70 – AA0 打印机使用的电缆  
 用于接口模块的电缆 1 m 6ES7368-3BB00-0AA0 2.5 m 6ES7368-3BC00-0AA0 5 m  
 6ES7368-3BF00-0AA0 10 m 6ES7368-3CB00-0AA0 连接器外壳, 灰色 9 针 V42254-A6000-G109 15 针  
 V42254-A6000-G115 25 针 V42254-A6000-G125 连接器外壳, 黑色 9 针 V42254-A6001-G309 15 针  
 V42254-A6001-G315 25 针 V42254-A6001-G325 附件和备件 C.1 附件和备件 S7-400 自动化系统模块数据  
 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 487 附件和备件 C.1 附件和备件 S7-400 自动化系统模块数据 488  
 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 静电敏感设备(ESD)的操作规则 D D.1 ESD :  
 有哪些静电敏感设备的操作规则? 定义 所有电子模块均配备了大规模集成 IC 或组件 编号不得重复 FB  
 具有“存储器”, 从而可以从用户程序的任何部分访问其参数(例如, 输出)  
 下表概述了对于参数分配错误的模块可能显示的内容 电流 0 至 20 mA 4 至 20 mA ± 20 mA 缺省设置  
 缺省情况下, 模块中的输出类型设置为“电压”, 输出范围设置为“± 10 V” 1 2 3 4 DC 24 V L+ M PE M  
 5.2 SIEMENS RS 485-REPEATER ON A1 B1 A1 B1 A2 B2 A2 B2 PG OP DP2 OFF ON DP1 图 10-2  
 总线段之间的电气隔离 (1) 总线段 1 的端子 (2) 总线段 2 的端子 (3) 隔离 (4) PG/OP 接口 放大总线信号  
 在总线段 1 的端口或 PG/OP 接口与总线段 2 的端口之间发生总线信号的放大 如果存在错误 OB, 则  
 会启动它

[株洲西门子1200PLC代理商](#)