

盐城专业发电机出租

产品名称	盐城专业发电机出租
公司名称	祥光机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	服务范围：:全国各地 功率:50KW-2000KW
公司地址	本地发电机租赁
联系电话	15998706566

产品详情

1、机组的安装

由于机组体积大且重,机组安装前必须设计好路线。目前在建筑物的设计中,发电机房一般设置在地下层,需在首层留出相宜的吊装孔,发电机房的墙体在机组就位后再砌筑。

吊装机组时,用足够强度的钢丝绳索在机组的起吊部位,注意不允许套在轴上碰伤油管及表箱。按吊装的技术安装规程把机组吊起,对准基础中心线和减振器,将机组吊放好并依靠水平仪,用垫铁调至水平。安装精度须满足纵、横向水平偏差每米不大于0.1mm,垫铁和机座不能有间隔,保证其受力均匀。

2柴油机排气管、燃油箱及管路的安装

排气管、消音器均要可靠固定,不允许在机组运行时有摇晃、振动现象。机房内裸露的排气管,消声器用耐热材料包裹,如同蒸气管道一样,以减少机房内的辐射热。

把柴油机排出的废气引入砖砌烟道排放,对降噪可取得良好的效果。为了解决降低烟气浓度,满足环保验收的要求,可在排气管出室外前管段间设置一个密闭喷淋水箱。当机组运行时,其排放的烟气通过喷淋水箱

,烟气与水雾混合,有关污染物质被沉淀下来,使排出的烟气浓度大降低,有效地减轻污染。

制作燃油箱的材料,禁止使用镀锌钢板,因为金属锌会与燃油中的硫,化合万片状或粉状硫化物,堵塞滤油器或喷油嘴。

3、控制屏的安装

对于一体式控制屏直接安装在发电机的上方,与发电机的联接处装有减振器。分体式控制屏最好是在隔音操作室安装,可确保机组运行时,控制屏的电子元件不受机组振动和发热的影响,工作可靠。隔音操作室与机房之间应采用隔音门、隔音窗。

[柴油发电机组温度过高的七个清查方向](#)

严禁在介绍中插入公司联系方式(手机号、微信、电话等),后台审核直接删除,多次违规禁止发布