

## 遂昌县地磅-120吨地磅-遂昌地磅出租/出售二手地磅

产品名称	遂昌县地磅-120吨地磅- 遂昌地磅出租/出售二手地磅
公司名称	杭州鑫茂物联科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	租期:旧地磅出租，长短期均可 结构:Q235材质面板，U型大梁、自动焊接 发货周期:称体 仪表 传感器 接线盒 打印机
公司地址	浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（ 注册地址）
联系电话	15821173308 13918481536

## 产品详情

遂昌县地磅，120吨地磅，遂昌地磅出租/出售二手地磅

我们鑫茂地磅厂家，地磅出租，普通地磅出租，无人值守地磅出租均有，请联系我们哦！

汽车衡主要由承重传力机构（秤体）、高精度称重传感器、不锈钢防水接线盒、称重显示仪表四大主件组成,由此即可完成\*基本的称重功能，也可根据不同用户的要求，可选配打印机、大屏幕显示器、电脑管理系统，以完成更高层次的数据管理及处理的要求。

（1）承重和传力机构（秤体）——将物体的重量传递给称重传感器的机械平台。常见有全钢结构及钢混结构二种型式。

（2）高精度称重传感器——它的优劣直接关系到整台汽车衡的品质，是汽车衡的核心部件，起着将重量转换成相应的可测电信号的作用。

（3）信号集成接线盒——无论是4只传感器还是6只、8只以及更多传感，其信号都需经过接线盒集中，

然后通过信号电缆传输到称重显示仪表。接线盒还起到调节电子汽车衡各角位偏差的作用。

(4) 称重显示仪表——用于测量传感器传输的电信号，通过专用软件处理显示重量读数，并可将资料进一步传递至打印机、大屏幕显示器、计算机管理系统

遂昌县地磅，120吨地磅，遂昌地磅出租/出售二手地磅

地磅这款产品看似结构简单，操作不需要专业的培训就可以上手，但实际上地磅使用也是有很多需要注意的小细节的，如果细节没做好很容易造成地磅故障。

- 1.地磅加电前，必须检查电源的接地装置是否可靠，停机后，必须切断电源。
- 2.地磅使用前应检查秤体是否灵活，各配套部件的性能是否良好。
- 3.称重仪表须先开机预热，一般要预热30分钟左右。
- 4.为保证地磅和使用者安全，应有防雷击设施。
- 5.要保持接线盒内干燥，一旦接线盒内有湿空气和水滴浸入，可用电吹风吹干。
- 6.为保证地磅的测量精准度，应定期对其进行校准。
- 7.对于在野外安装的地磅，应定期检查基坑内的排水装置，避免堵塞。
- 8.地磅附近电焊作业时，严禁借秤台作零线接地用，以防损坏电器元件