

恒安UPS电源 ZH10KL 工频单进单出内置隔离变压器机房停电延时

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 恒安UPS电源 ZH10KL 工频单进单出内置隔离变压器机房停电延时 |
| 公司名称 | 北京致新网能科技有限公司 |
| 价格 | 980.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:恒安 型号:10KVA 功能:断电延时 |
| 公司地址 | 北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304 |
| 联系电话 | 010-51661730 13720034656 |

产品详情

恒安UPS电源 ZH10KL 工频单进单出内置隔离变压器机房停电延时

恒安UPS电源 ZH10KL是一款高性能的不间断电源设备，适用于各种工业和商业场景，通过内置隔离变压器实现工频单进单出的电力传输，保证了设备的安全性和稳定性。本文将介绍该UPS电源的详细参数性能和功能，以及安装维护、使用说明、日常保养和售后服务等方面的信息，为用户提供知识、细节和指导。

属性一品牌

恒安是一家的UPS电源品牌，以其卓越的品质和可靠性而闻名。作为UPS电源经销商，我们为用户提供的是原装，保证了产品的品质和性能。

属性二型号

恒安UPS电源 ZH10KL是一款10KVA的不间断电源，具备强大的输出能力，可以满足机房等高耗能场所的电力需求。其高效的转换率和稳定的输出电压，保证了设备的正常运行和数据的安全。

属性三功能

恒安UPS电源 ZH10KL具备断电延时功能，可以在停电时提供持续的电力供应，不会对设备造成不良影响。这对于需要保持连续稳定供电的设备和系统来说非常重要，可以有效避免数据丢失和设备损坏。

安装维护

为确保UPS电源的正常运行，正确的安装和维护是至关重要的。以下是安装维护的一些注意事项

选择合适的安装位置UPS电源应放置在通风良好、干燥清洁的环境中，远离水源和高温区域。

正确连接电源和负载在安装过程中，确保正确连接输入电源和负载设备，以避免电力传输中的安全隐患。

定期进行维护检查定期检查UPS电源的电池状态、散热器清洁和输出电压稳定性等，并及时处理异常情况。

使用说明

恒安UPS电源 ZH10KL的使用非常简单，以下是使用说明

启动将输入电源线插入UPS电源的输入插座，然后插入负载设备的电源线。

设定延时时间根据需要，通过控制面板上的设置按钮，设定断电延时时间，以满足负载设备的特定需求。

正常运行一旦发生停电，UPS电源会自动启动并提供持续的电力供应，直至市电恢复。

日常保养

为保证UPS电源的长期稳定运行，日常保养工作是必不可少的。以下是日常保养的一些建议

定期检查电池状态检查并清洁UPS电源的电池，确保其正常工作和寿命。

清洁散热器定期清洁UPS电源的散热器，以确保其散热效果良好，防止过热。

定期校准输出电压使用测试仪器，定期校准UPS电源的输出电压，以确保其稳定性。

售后服务

作为UPS电源经销商，我们提供全面的售后服务，以确保用户对恒安UPS电源 ZH10KL的满意程度。我们提供以下售后服务

提供详细的产品资料和参数信息，解答用户的疑问和需求。

提供的安装指导和技术培训，确保用户能正确安装和维护UPS电源。

提供快速响应的售后支持和维修服务，以解决用户在使用过程中遇到的任何问题。

问答

问UPS电源的断电延时功能如何实现的

答UPS电源内置了一组电池，当市电停电时，电池会自动供电，以延长供电时间，确保设备正常运行。

问如何判断UPS电源的电池是否需要更换

答一般情况下，电池的使用寿命为3-5年。当电池容量明显降低或无法满足设备的持续供电需求时，建议更换电池。

问UPS电源的输出电压是否稳定

答是的，恒安UPS电源具有高精度的输出电压稳定性，在 $\pm 2\%$ 的范围内保持稳定，以确保设备的正常运行。