

咸阳市泾阳县静音柴油发电机出租

产品名称	咸阳市泾阳县静音柴油发电机出租
公司名称	山东斯迈尔机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:康明斯 沃尔沃 大宇 劳斯莱斯 潍柴 静音环保:50KW-10000KW 全国:全国各地均有站点
公司地址	山东省聊城经济技术开发区物流园区卫育北路1号香华物流园1号楼14层1404室（注册地址）
联系电话	15165839625

产品详情

在使用冷藏库用康明斯发电机组的时候，不仅要做好日常的维护保养，使用中也要操作规范。但是很多用户在使用机组的时候往往错误操作却不自知。冷藏库用康明斯发电机组常见错误操作汇总。

1.冷启动后不预热的负荷运行

康明斯发电机组在启动冰箱时，由于机油粘度高、流动性差，油泵供油不足，机器摩擦面因缺油润滑不良，造成剧烈磨损，甚至出现拉缸、烧瓦现象。因此，柴油机冷却启动后，应怠速运转，升温，当油温达到40 以上时，再带负荷运转；机器应低档启动，逐步在各档位行驶，直到油温正常，供油充足。

2.柴油机在机油不足时运转

此时，由于供油不足，各摩擦副表面将得不到足够的油，导致异常磨损或燃烧。因此，在机器启动前和柴油机运转过程中，应保证机油充足，以防止因缺油而拉缸和烧瓦。

3.带负荷紧急停机或负荷突然卸载后立即停机

康明斯发电机组停运后，冷却系统水循环停止，散热能力急剧下降，受热部件失去冷却，容易造成缸盖、缸套、缸体等部件过热，产生裂纹，或引起活塞膨胀过度并卡在缸套中。另一方面，当柴油机在没有怠速冷却的情况下停机时，摩擦面上的油量会不足，而当柴油机再次启动时，由于润滑不良，会加剧磨损。因此，柴油机应在熄火前卸载，并逐渐降低转速，空载运转几分钟。

4.柴油机冷启动后油门砰击

如果猛踩油门，康明斯发电机组柴油机的转速会急剧增加，并且由于干摩擦，发动机上的一些摩擦面会严重磨损。此外，活塞、连杆和曲轴的受力在节气门爆破时变化很大，容易造成严重冲击和零件损坏。