

# 咸阳市永寿县发电机组租赁 静音发电机出租

产品名称	咸阳市永寿县发电机组租赁 静音发电机出租
公司名称	山东斯迈尔机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:康明斯 沃尔沃 大宇 劳斯莱斯 潍柴 静音环保:50KW-10000KW 全国:全国各地均有站点
公司地址	山东省聊城经济技术开发区物流园区卫育北路1号香华物流园1号楼14层1404室（注册地址）
联系电话	15165839625

## 产品详情

### 帕金斯柴油发电机

冷态压力校正一般在压力机上进行，校正时，首先将帕金斯柴油发电机曲轴放在压力机工作板的V形块上，在帕金斯柴油发电机压力机杆和曲轴之间垫上铜或铅板，避免压碎帕金斯柴油发电机曲轴和压力机杆之间的接触面。压力作用方向与曲轴弯曲方向相反，压力分阶段缓慢上升。帕金斯柴油发电机曲轴经过修正后，往往会产生“弹性变形”和“后效”，因此反向弯曲一般大于弯曲。

操作时，将压缩轴颈的另一侧放在百分表上，以便在校正时观察反向弯曲，帕金斯柴油发电机曲轴校正后允许有一点反弯。在帕金斯柴油发电机曲轴臂上用锤子轻轻敲击后，还应检查帕金斯柴油发电机经冷压校正的曲轴，以减少帕金斯柴油发电机冷压引起的应力。小弯曲曲轴可采用表面冲击修正法，根据帕金斯柴油发电机曲轴弯曲的方向和程度，可用球锤或空气锤沿曲轴臂的左右两侧敲击。

机上校正将气缸体倒置在工作台上，使其水平，并在前部和后部安装旧轴承（瓦）r轴承座，然后取下轴承。在帕金斯柴油发电机轴承上加少许润滑油，然后将帕金斯柴油发电机曲轴放在气缸体侧面，装上百分表，用手轻轻转动曲轴，测量中间轴颈的大弯曲位置，用粉笔标记，用软铝或其它材料垫上轴承盖衬套。r软材料，夹紧轴颈，在约1小时内缓慢拧紧曲轴轴承盖螺栓等，松开螺栓，用百分表测试是否正确。不符合允许标准的，继续校对，直至符合要求为止。