

咸阳市长武县静音发电机出租

产品名称	咸阳市长武县静音发电机出租
公司名称	山东斯迈尔机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:康明斯 沃尔沃 大宇 劳斯莱斯 潍柴 静音环保:50KW-10000KW 全国:全国各地均有站点
公司地址	山东省聊城经济技术开发区物流园区卫育北路1号香华物流园1号楼14层1404室（注册地址）
联系电话	15165839625

产品详情

柴油发电机的润滑方式一般有三种，即压力润滑、飞溅润滑和人工润滑。在柴油发电机运转过程中，如果机油压力过低或过高，则会影响柴油发电机的润滑质量。所以，必须使机油压力控制在规定范围内，135系列自然吸气型柴油发电机的机油压力范围应为0.25—0.35Mpa（25—3.5kgf/cm²），6135系列柴油发电机的机油压力范围应为0.3—0.4Mpa（3—4kgf/cm²）。

在柴油发电机刚起动1min后，如果机油压力表的读数没有上升，则应迅速停机进行检查，查明原因并排除故障后再进行起动并要观察机油压力。柴油发电机从低速到高速的运转过程中，机油压力逐渐升高，待柴油发电机达到额定转速后，机油压力慢慢恢复到规定值。若在15min之内不能恢复到规定值，就要对机油压力进行调整。

135系列柴油发电机在机油滤清器侧面都有一个调压阀，去掉螺帽，松开锁紧螺母，用螺丝刀转动调节螺栓，旋进螺栓时，机油压力应升高；旋出螺栓时，机油压力应降低。调整后，将锁紧螺母拧紧。若调整机油压力后，机油压力还是过低，则维修人员应对机油吸油盘或机油的质量进行检查。