

咸阳市淳化县发电机组租赁 静音发电机出租

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 咸阳市淳化县发电机组租赁 静音发电机出租 |
| 公司名称 | 山东斯迈尔机械设备有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:康明斯 沃尔沃 大宇 劳斯莱斯 潍柴 静音环保:50KW-10000KW 全国:全国各地均有站点 |
| 公司地址 | 山东省聊城经济技术开发区物流园区卫育北路1号香华物流园1号楼14层1404室（注册地址） |
| 联系电话 | 15165839625 |

产品详情

替换发电机组的滤清器滤芯是保养中必定会遇到的工作，有些用户想自己替换，但不知道怎样操作，发电机组价格就将详细过程列出：

首先，替换发电机组滤清器的过程如下：

1. 拧下发电机组的合式壳和滤芯，丢弃滤芯。
2. 向发电机组的滤清器中加注洁净的燃油。
3. 设备发电机组的滤清器，用手拧紧直到密封垫触摸清器头时停止，之后再拧紧半圈3/4圈。

这个过程中必定要注意用东西上紧将会使发电机滤清器头开裂。接下来，是替换发电机组的滤芯过程：

1. 翻开发电机组的放油开关，放出里边的的燃油及沉淀物。
2. 松开发电机组的燃油发电机滤清器顶部的螺母，放出脏物，之后清洗发电机滤清器壳并设备新滤芯。
3. 将发电机组的新密封垫设备到发电机滤清器上并设备滤清器壳的滤芯。用扳手拧紧，之后向发电机滤清器壳中加注洁净的燃油，以便于启动发电机组的发动机时能加快供油。
4. 查看发电机组的滤清器头上的接头有无渗漏状况。