

咸阳市淳化县静音发电机组租赁 发电机出租

产品名称	咸阳市淳化县静音发电机组租赁 发电机出租
公司名称	山东斯迈尔机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:康明斯 沃尔沃 大宇 劳斯莱斯 潍柴 静音环保:50KW-10000KW 全国:全国各地均有站点
公司地址	山东省聊城经济技术开发区物流园区卫育北路1号香华物流园1号楼14层1404室(注册地址)
联系电话	15165839625

产品详情

发电机组

电池的维护方法发电机组的电池储存很长一段时间之前必须得到适当的充电使用,以确保电池的发电机组的正常能力。(通过比重计检测电池的实际容量)正常运行和充电会导致电池的一些水,这就需要补液的电池,通常在补液之前,应该首先清洗嘴巴周围的泥土填充,防止落入将信发电机电池,然后打开口填充,加入适量蒸馏水或纯净水,不要加太满,蓄電池极板规模的基础上),否则,电池放电/充电,内部电解液将倒溢出的灌装嘴孔,导致腐蚀损伤周围的物体,环境。避免在低温下开机,在低温环境下电池容量不能正常输出,长时间放电可能导致电池失效(破裂或爆炸)。备用发电机组的电池应定期保养和充电,并可配备浮动充电器。

- 1.用湿布擦洗电池外部,将面板和桩头(即正负两极)上的灰尘、油和白色粉末擦拭干净,容易造成漏电。这样经常擦洗电池,电池桩头就不会积聚白酸腐蚀粉末,其使用寿命就会更长。
- 2.打开电池的水帽,看水位是否在正常位置。一般在电池侧会有上下限线供您参考。如果发现水位低于下线,就必须添加蒸馏水。如果不能立即获得蒸馏水,可在紧急情况下使用过滤自来水。水不宜加太多,标准是加到上下线之间。
- 3.检查电池是否充电正常。如果您有三表,在启动发动机后,测量威尔逊发电机组电池两端的电压,必须大于13V才算正常。发现充电电压过低,需要请检修充电系统。如果你没有3米高,使用目视检查:在发动机启动后,打开电池的水帽,看看是否有任何气泡在每个隔间。通常情况下,水面上不断冒出气泡,油越多,油就越多;如果你没有注意到气泡,可能是充电系统出了问题。需要注意的是,氢气会在测试期间产生,所以在测试期间不要吸烟,以避免爆炸和火灾的危险。