

# PN型泥浆泵

产品名称	PN型泥浆泵
公司名称	山东中煤工矿物资集团有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新区火炬路69号
联系电话	0537-2361351 18660761387

## 产品详情

### pn型泥浆泵

我公司生产的泥浆泵质量优秀，品质高，泥浆泵也是一种宽泛的泵的一个通俗概念，不同的地域，习惯，最终涉及的泵型不会一样。

泥浆泵的用途：广泛用于矿山、冶金、煤矿各方面。

泥浆泵技术参数：

产品型号	2nb/50-1.5	3nb75/2-4	
额定流量	50	75	
额定排出压力	1.5	2	
柱塞直径	60	55	
柱塞行程	50	50	
柱塞往复次数	190	255	
吸水管通径	32	45	
排水管通径	25	25	
电机	型号	ybk2-112m-6	ybk2-132m1-6
	功率	2.2	4
	转速	940	960
质量	180	300	
外形尺寸	1054 × 353 × 645	1250 × 520 × 700	

泥浆泵的安装说明:

在安装pn型泥浆泵时泵进口禁止有急据弯头，尽量可能向下倾斜30度左右，以方便排除进口管道的空气

，达到理想的吸浆状态，避免造成气蚀现象，吸不进浆液。启动泥浆泵之前应盘动联轴器无卡死以及盘动困难的现象，如有此类现象应该校准电机与泵头的平衡度，然后把泵腔里面灌满液体，再启动泥浆泵。在使用过程中应该掌握泥浆泵的运转周期定期更换备件和轴承以防出事故耽误生产。进口流量过少不宜运行，以避免引起震动和浆料沉淀。泥浆泵不使用前应该用清水冲洗泵腔以防泵体里面的泥浆结块堵塞泵腔。该系列pn泥浆泵除了1pn和2pn型泥浆泵出口为水平以外，其它的泵均为垂直向上。pn泥浆泵必须加入一定量的轴封水，其水量一般为工作流量的1-3%。其水压一般应大于工作压力1公斤/厘米<sup>2</sup>。1pn、2pn、3pn、2pnl、3pnl转向自电机方向看为顺时针方向，4pn、6pn、8pn、10pn、12pn转向自电机方向看为逆时针方向。该型泥浆泵一般情况下采用倒灌自注式安装较好。(其中，1pn、2pn、3pn在输送常温泥浆泵条件下，泵的安装位置，应使泵轴的水平中心线，低于被输送泥浆泵的上水平表面1至3米水柱适用)。泥浆泵停泵时禁止倒转，也就是在安装管道时出口管道上要装单向阀防止液体倒流，避免液体倒流造成泵倒转的现

咨询电话：400-086-0537

400-011-0291

轻轻一扫，随时随地浏览中煤工矿集团产品信息！方法：只要您在手机上安装二维码客户端，将此二维码拍摄下来就可快速访问中煤工矿集团网站。

## 企业实景展示

以下照片由阿里巴巴指定第三方公司于2012年06月实地上门拍摄，并经独立权威机构核实认证！

前一页

## 企业大门实景

3张大图

## 办公场所展示

3张大图

## 产品及样品实拍

7张大图

生产厂房及设备

2张大图

其他证书类照片

25张大图

后一页